



# PRO-DOCK 4 扩展坞

用户手册



## 获取支持

- 如需在线技术支持，请访问 [sandiskprofessional.com/support](https://sandiskprofessional.com/support)
- 要与技术支持人员交流，请访问 [sandisk.com/about/contact/customer-care](https://sandisk.com/about/contact/customer-care)

# 内容

获取支持.....	i
<b>第 1 章 欢迎使用 PRO-DOCK 4 扩展坞.....</b>	<b>1</b>
主要特点.....	1
包装盒内物品.....	1
操作注意事项.....	1
<b>第 2 章 技术规格.....</b>	<b>3</b>
操作系统兼容性.....	3
显示器兼容性.....	3
正面 LED.....	3
正面连接.....	3
背面连接.....	4
侧面定位点.....	5
<b>第 3 章 连接 PRO-DOCK 4 扩展坞.....</b>	<b>7</b>
连接 PRO-DOCK 4 扩展坞.....	7
<b>第 4 章 PRO-DOCK Utility.....</b>	<b>8</b>
PRO-DOCK Utility 功能.....	8
<b>第 5 章 PRO-READER 设备.....</b>	<b>9</b>
插入 PRO-READER 设备.....	9
移除 PRO-READER 设备.....	9
<b>第 6 章 重要信息.....</b>	<b>11</b>
安全说明.....	11
获取服务.....	11
有限质保 - 澳大利亚除外.....	11
有限质保 - 澳大利亚.....	12
法规符合性.....	12
Regulatory Compliance - FCC.....	12

Regulatory Compliance - Canada.....	13
Safety Compliance - US and Canada.....	13
法规符合性 - CE.....	13
Regulatory Compliance - Austria.....	13
Regulatory Compliance - Japan.....	14
Regulatory Compliance - Korea.....	14
Regulatory Compliance - Russia.....	14
Regulatory Compliance - China.....	15
Regulatory Compliance - Taiwan.....	15

<b>索引.....</b>	<b>16</b>
----------------	-----------

## 欢迎使用 PRO-DOCK 4 扩展坞

借助 PRO-DOCK 4 扩展坞，精简您的工作流程。安装了兼容的闪迪大师 PRO-READER 设备后，您就可以在四个专用读卡器盘位中同步卸载内存卡。此外，您可以通过一个主扩展坞连接显示器、硬盘和 A/V 设备，以便腾出计算机上宝贵的端口。

### 主要特点

**为性能而生** - 借助高速传输和 4 个用于同步卸载的读卡器盘位，尽可能缩短工作停机时间。

**与闪迪大师 PRO-READER 设备配对** - 将 PRO-DOCK 4 扩展坞与兼容的 PRO-READER 设备配对，获得可扩展、省时间的卸载解决方案。

**简化您的工作流程** - 通过一个高性能扩展坞连接您的显示器、硬盘和 A/V 设备，精简您的工作空间，腾出主机设备上的端口。

**优化连接** - 借助 Thunderbolt™ 连接实现快速数据传输、菊链和充电，提高您的工作效率。

**为您的装备充电** - 借助 260W 内置电源，您能够专注于工作流，同时以 87W 的功率为兼容设备和附件充电，包括您的计算机。

**适用于 macOS 的 PRO-DOCK Utility** - 使用适用于 macOS 的可下载 PRO-DOCK Utility 应用程序监控和管理您的 PRO-DOCK 4 设备。监控风扇转速和扩展坞的温度，控制 LED 的亮度，单击一个按钮即可安全弹出所有连接的设备。

**可供定制** - 闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞专为定制而生，可以安装在 DIT 推车或其他设备上，以支持您的生产需求。

### 包装盒内物品

- 闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞<sup>1</sup>
- Thunderbolt™ 3 线缆
- 电源线
- 快速入门指南
- 技术支持和有限质保指南

### 操作注意事项

闪迪大师产品属于精密设备，必须小心操作。操作不慎、震动或振动可能会损坏设备。请始终遵守以下安全注意事项：

- 避免触摸闪迪大师设备的连接器。
- 切勿堵塞外壳的通风口。
- 切勿将该产品当作便携式设备使用。
- 在处理闪迪大师设备时使用其边缘或框架。

<sup>1</sup> PRO-READER 读卡器设备单独销售

- 请勿移除、损坏或覆盖任何设备标签。
- 确保闪迪大师设备不会超过最高运行温度。
- 在处理闪迪大师设备时，请格外小心，因为闪迪大师设备可能变热。

## 2

## 技术规格

### 操作系统兼容性

闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞与 Windows™ 10 ( 64 位 ) 和 macOS™ 10.13+ 兼容。

### 显示器兼容性

使用闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞上的 DisplayPort™ 和 Thunderbolt 3 连接器时，支持单显示器或双显示器配置。如果显示器没有 DisplayPort™ 或 Thunderbolt 3 端口，请始终使用活动线缆或连接器。下表重点介绍了闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞支持的显示器和分辨率配置。

显示器配置	分辨率	刷新率
单显示器	高达 8K	30Hz
双显示器	分别高达 4K	60Hz

**注意：** 显示器分辨率和显示器设置因操作系统的兼容性而异。

- 只要您拥有合适的显示器适配器或转接线，PRO-DOCK 4 扩展坞便可以支持各种视频连接，如 HDMI™ 和 DisplayPort。
- 8K 分辨率属于 DisplayPort 1.4 规格，在 PRO-DOCK 4 扩展坞中受支持。不过，只有主机和显示器都提供对该规格的完全支持时，才有可能实现 8K 设置。
- 查看制造商规格，确定您的显示器的功能。
- 部分 Mac 主机仅提供对 DisplayPort 1.4 的部分支持，这将分辨率限制在 5K 或 6K (60Hz)。请查看特定 Mac 的 Apple 显示器标准，确定支持的最大分辨率和颜色深度。
- Apple M1 (Apple Silicon) Mac 仅支持通过 Thunderbolt 连接一台显示器。Mac mini 可通过额外的内置 HDMI 2.0 端口实现双显示器配置。

### 正面 LED

激活时，设备的正面 LED 将亮起白色灯光。LED 以打开、关闭或某种节奏的闪烁来指示特定的“系统条件”。下面列出了“系统条件”列表。

LED 行为	LED 颜色	系统条件
没有 LED 亮起	关闭	电源关闭或断开连接
稳定发光 - 不闪烁	白色	设备已打开并准备就绪。
“快速呼吸”节奏	白色	正在启动。

### 正面连接

请参考下面的图示 2.1。

1. **2 USB Type-A 端口** - 连接硬盘、读卡器和/或智能手机等便携式 USB-A 设备，用于充电和数据传输。这些端口支持 SuperSpeed USB 5Gbps 和高达 10 瓦的最大功率。
2. **2 USB Type-C 端口** - 连接硬盘、读卡器或智能手机等便携式 USB-C 设备，用于充电和数据传输。这些端口支持 SuperSpeed USB 10Gbps 和高达 15 瓦的最大功率。
3. **音频输入/输出** - 该 3.5mm 音频端口连接带内置麦克风的耳机。
4. **读卡器盘位** - 利用兼容的 PRO-READER 设备，您可以同时从 4 个专用读卡器盘位中卸载多个媒体卡的内容。
5. **读卡器盘位门** - 盘位门旨在帮助固定读卡器，便于在使用时插入和取出卡片。
6. **媒体弹出按钮** - 按下后可安全弹出读卡器和设备。安全媒体弹出协议可以通过 PRO-DOCK Utility 进行编程。[有关更多信息，请参阅 PRO-DOCK Utility 软件一章。](#)
7. **电源 LED** - PRO-DOCK 4 扩展坞处于使用状态时，LED 灯会指示。使用 PRO-DOCK Utility 可以控制 LED 的亮度。[有关更多信息，请参阅 PRO-DOCK Utility 软件一章。](#)



Illustration 2.1

## 背面连接

请参考下面的图示 2.2。

1. **电源开关**
2. **Thunderbolt 3 主机端口** - 此端口可用于将闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞连接到您的主机上。使用提供的 Thunderbolt 3 线缆，此端口可为主机提供高达 87 瓦的电源。
3. **Thunderbolt 3** - 此端口支持下列协议：Thunderbolt 3、DisplayPort 1.4 和 SuperSpeed USB 10Gbps。此端口为所连接的设备提供高达 15 瓦的电力，并可用于通过 Thunderbolt 3 线缆串联多达 6 个 Thunderbolt 3 设备。
4. **DisplayPort** - 此 DisplayPort 支持标准的 20 针 DisplayPort 连接器以及 1.4 版规格。
5. **智能风扇冷却** - 闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞有三个内置的热操作风扇。这可以最大限度地降低风扇噪音，同时保持 PRO-DOCK 4 扩展坞处于舒适的运行温度。
6. **千兆位以太网端口** - 此以太网端口支持 IEEE 802.3ab 标准中定义的 1000BASE-T。



**7. IEC 60320-1 C13 电源连接器** - 闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞包括一个额定功率为 260 瓦 (24VDC/10.8ADC) 的内部电源，以及适用于您所在地区的电源线。

**注意：** 随附的 260 瓦电源供应器旨在为设备提供直流电源，并为支持通过 Thunderbolt 3 充电的计算机提供高达 87 瓦的直通电源。




Illustration 2.2

### 侧面定位点

请参考下面的图示 2.3。

1. 铝制外壳
2. 用于定制安装的定位点和附件 - 您可以取出这些螺栓，以获得 PRO-DOCK 4 扩展坞的定位点。这些定位点专用于定制，例如将闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞固定在 DIT 推车、“奶酪板”上，或者增加一个手柄，甚至是一个固态硬盘支架。

**注意：** 现有的螺钉不是为安装附件或定位而设计的。不包括定位螺钉。定位点将接受一个 1/4"-20 的螺钉。螺钉的长度将根据支架的类型而有所不同。



Illustration 2.3

---

**注意：** 闪迪大师 PRO-READER 设备不包括在闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞中。

---

## 3

## 连接 PRO-DOCK 4 扩展坞

在开始之前，请确保您的计算机系统已经开启、您的操作系统已经完全加载，并已准备好进行硬件和软件安装。然后继续执行这些步骤。

### 连接 PRO-DOCK 4 扩展坞

1. 将随附的电源线连接到您的闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞。
2. 使用标有 87W 至 PC 的连接器，通过随附的 Thunderbolt 3 线缆将闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞设备连接到计算机系统。
3. 接下来，连接将要使用的各种外围设备。
4. 现在，设备已物理连接到电源并已连接到计算机系统，请通过安装 PRO-DOCK Utility 软件继续执行此过程的软件设置部分（仅限 macOS）。从 Mac App Store 下载。
5. 在 [sandiskprofessional.com/support](https://sandiskprofessional.com/support) 上注册您的闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞。
6. 恭喜！您现在可以使用闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞了。

## 4

## PRO-DOCK UTILITY

PRO-DOCK Utility ( 仅适用于 macOS ) 是一个功能集合，可帮助管理闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞。本节概述了软件的基本功能，这些是闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞的特有功能。

---

**注意：** PRO-DOCK Utility 可从 Mac App Store 下载。

---

### PRO-DOCK UTILITY 功能

安装完毕后，PRO-DOCK Utility 软件会显示在菜单栏。单击此菜单栏图标可打开软件菜单，并提供以下功能。

- **仅弹出读卡器** - 单击 PRO-DOCK Utility 中的**仅弹出读卡器**选项，即可安全弹出连接到 PRO-DOCK 4 扩展坞的所有 PRO-READER 设备。
  1. 这也可以直接在设备上完成：按住 PRO-DOCK 4 扩展坞上的**媒体弹出按钮 3 秒**，即可安全弹出连接到 PRO-DOCK 4 扩展坞的所有 PRO-READER 设备。
- **全部弹出** - 单击 PRO-DOCK Utility 中的**全部弹出**选项，即可安全弹出连接到 PRO-DOCK 4 扩展坞的所有卷。
  1. 这也可以直接在设备上完成：按住 PRO-DOCK 4 扩展坞上的**媒体弹出按钮 5 秒**，即可弹出连接到 PRO-DOCK 4 扩展坞的所有卷。
- **风扇转速** - PRO-DOCK Utility 可报告当前风扇转速。风扇转速根据使用情况和工作负载而变化。
- **温度** - PRO-DOCK Utility 可报告内部电源、CPU 和 PRO-READER 盘位的温度。
- **LED 滑块** - 使用 LED 亮度滑块控制 PRO-DOCK 4 扩展坞 LED 的亮度。注意，此滑块不会控制 PRO-READER 设备的 LED。

## 5

## PRO-READER 设备

要插入或移除闪迪大师 PRO-READER 设备，请遵循下面的说明操作并参考图示 5.1。

1. PRO-DOCK 4 扩展坞盘位门
2. PRO-READER 手柄



Illustration 5.1

---

**注意：** 闪迪大师 PRO-READER 设备不包括在闪迪大师 PRO-DOCK 4 扩展坞中。

---

### 插入 PRO-READER 设备

要将 PRO-READER 设备插入 PRO-DOCK 4 扩展坞，请执行以下步骤。

---

**注意：** 如果选择对 PRO-READER 设备进行写入保护，请先将 PRO-READER 设备背面的写入保护开关移动到锁定位置，然后再插入 PRO-DOCK 4 扩展坞。

---

1. 通过按下盘位门的底部边缘并抬起，打开盘位门。
2. 将 PRO-READER 设备插入 PRO-DOCK 4 扩展坞。将 PRO-READER 设备按入该盘位，直到设备牢固地连接到 PRO-DOCK 4 扩展坞内部。确保 PRO-READER 的手柄处于关闭位置。

### 移除 PRO-READER 设备

要从 PRO-DOCK 4 扩展坞中移除 PRO-READER 设备，请执行以下步骤。

1. 打开 PRO-DOCK 4 扩展坞上 PRO-READER 设备的盘位门。

2. 将 PRO-READER 手柄拉下，拉出即可移除设备。
3. 此 PRO-DOCK 4 扩展坞盘位现在便可以接收其他 PRO-READER 设备。

## 6

## 重要信息

[安全说明](#)

[有限质保 - 澳大利亚](#)

[获取服务](#)

[法规符合性](#)

[有限质保 - 澳大利亚除外](#)

### 停止！重要信息。

在使用本产品之前，请仔细阅读以下内容。请保留这些说明以备日后参考。

### 安全说明

#### 其他安全说明：

请勿将闪迪大师设备置于阳光直射、潮湿和极端温度的环境中。请勿折弯、扭曲或跌落闪迪大师设备。用户有责任遵守所有环境、安全和其他使用规范。

请确保闪迪大师设备远离水槽、饮料、浴缸、淋浴、雨水和其他湿气来源。湿气可能会对电子设备带来电击风险。请勿拆卸、挤压、短路或焚烧闪迪大师设备，否则可能引起火灾、受伤、烧伤或其他危险。

#### 处置说明：

请勿将闪迪大师设备与未分类的废物一起处理。处置不当可能会对环境和人类健康造成危害。请咨询您当地的废物管理部门，了解有关您所在地区的回收和收集系统的信息。

### 获取服务

闪迪大师设备珍视您的事业，并一直在竭尽全力为您提供最优质的服务。如果遇到任何问题，请在退换此产品之前，容我们对该问题进行处理。我们的知识库或电子邮件支持服务 (<http://www.sandiskprofessional.com/support>) 可解答大多数技术支持问题。

### 有限质保 - 澳大利亚除外

#### 有限质保信息

此闪迪大师设备从购买之日起享有 3 年有限质保（或在承认“有限”的地区提供 3 年保修），但须遵守 [www.sandisk.com/wug](http://www.sandisk.com/wug) 上规定的适用保修条款和条件。

#### 如何提出保修索赔

请转至 [www.sandiskprofessional.com](http://www.sandiskprofessional.com) 并选择“支持”，获取有关保修索赔的更多信息（“闪迪大师设备支持”页面）。

如果确定您购买的产品可能存在缺陷，您将获得一个 RMA 以及产品退换说明。您负责承担与闪迪大师设备有限质保下的索赔相关的任何费用。

您必须使用安全的预付费包裹，将产品发送到 RMA 编号随附的地址。所有保修索赔都需要提供购买证明。

## 有限质保 - 澳大利亚

### 有限质保信息

闪迪大师向最终用户保证，本产品（不包括随产品提供的内容和/或软件）在制造过程中不存在任何材料缺陷，符合闪迪大师的已公布产品规格，并且自购买之日起三年内适合正常使用，前提是该产品以合法途径进入市场。

在根据本有限质保提出索赔时，闪迪大师可以选择维修本产品或向您提供同等产品；如果无法维修或更换产品，则将按照购买价格进行退款。有关闪迪大师有限质保和质保期限的完成条款，请参阅：[www.sandisk.com/wug](http://www.sandisk.com/wug)。

### 保证方详细信息

Western Digital Technologies Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.

电话：1 (800) 275-4932 (美国当地免费电话) 或 1 (310) 449-4599 (美国)

### 如何提出保修索赔:

您需要先获得一个“退货授权”(RMA) 编号，才能退回产品。请任选其一：

1. 致电联系闪迪大师团队：1 800 262 504 (周一至周五 | 新南威尔士州时间上午 9 点至下午 6 点)，或向闪迪大师团队 ([support@sandiskprofessional.com](mailto:support@sandiskprofessional.com)) 发送电子邮件，并提供购买证明 (显示购买日期和地点以及经销商的名称) 以及产品名称、类型和编号；或者
2. 联系您最初购买该产品的经销商。

请转至 [www.sandiskprofessional.com/support](http://www.sandiskprofessional.com/support)，获取有关保保修索赔的更多信息 (“闪迪大师设备支持”页面)。

如果确定您购买的产品可能存在缺陷，您将获得一个 RMA 编号以及产品退换说明。您负责承担与闪迪大师设备有限质保下的索赔相关的任何费用。您必须使用安全的预付费包裹，将产品发送到 RMA 编号随附的地址。所有保修索赔都需要提供购买证明。

### 仅限澳大利亚消费者：

尽管此有限质保中存在相关条款，闪迪大师产品仍提供《澳大利亚消费者法》不能排除的保证。您有权要求对出现重大故障的产品进行更换或退款，也有权要求对任何其他合理的可预见损失或损坏进行赔偿。如果产品无法达到可接受的质量并且没有构成重大故障，您还有权要求对产品进行维修或更换。

## 法规符合性

### Regulatory Compliance - FCC

#### FCC CLASS B INFORMATION

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits



are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the device.

#### Regulatory Compliance - Canada

##### **CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B) Statement**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 (B).

#### Safety Compliance - US and Canada

##### **安全符合性**

在美国和加拿大均获批准。CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 : 音频/视频、信息和通信技术设备第 1 部分 : 安全要求。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 , Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

#### 法规符合性 - CE

##### **符合欧洲 CE 标准**

Western Digital 特此声明此设备符合适用的欧盟指令的要求，包括 EMC 指令 (2014/30/EU)、低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 指令 (2011/65/EU) ( 根据指令 2015/863/EU 修改 )。以下网址提供了欧盟符合性声明的全文：<http://www.wdc.com/products/EUDoC>。

- PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ireland
- PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, UK

#### Regulatory Compliance - Austria

##### **CE-Konformität für Europa**

Hiermit erklärt Western Digital die Konformität dieses Geräts mit den anwendbaren Richtlinien des Rats der Europäischen Union, einschließlich der Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit, der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Stoffen sowie der Abänderung durch die Richtlinie (EU) 2015/863. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.wdc.com/products/EUDoC>.

#### Geprüfte Sicherheit

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

#### Regulatory Compliance - Japan

添付の電源コードは、本製品専用です。

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。

また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

#### Regulatory Compliance - Korea

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파 적합성 기준을 통과했으므로 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### Regulatory Compliance - Russia

##### Сведения о нормативно-правовом соответствии для России (EAC)

Уполномоченный представитель производителя в странах Таможенного союза: представительство Western Digital (UK) Limited (Великобритания) в Москве. Россия, 115054, Москва, Валоваэ ул., 35.

На наклейке на изделии указан код, состоящий из 4 цифр, за которыми следует буква. Первые две цифры означают неделю финансового года Western Digital (с 1 июля по 30 июня следующего года), когда было произведено изделие. Следующие два цифры означают финансовый год Western Digital, когда было произведено изделие. Буква означает страну, где оно было произведено: А – Малайзия, В – Таиланд, С – Китай, D – США, H – Венгрия, E – Бразилия.

Настоящее изделие соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

## Regulatory Compliance - China

## 有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有害有毒物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
底盘外壳和镜头	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
组合电缆/电源	X	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○
固态驱动器/硬盘/电路板组合	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
 (在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

## Regulatory Compliance - Taiwan

設備名稱：硬式磁碟機 型號 ( 型式 )：SanDisk Professional series

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱外皮殼與鏡片	○	○	○	○	○	○
塑料其它部件	○	○	○	○	○	○
橡皮腳墊, 4 片	○	○	○	○	○	○
片金屬部件	-	○	○	○	○	○
固態硬碟/硬碟/電路板組合	-	○	○	○	○	○
組合電纜線/電源	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

# 索引

## 符號

安全符合性 - 美国和加拿大 [13](#)  
安全说明 [11](#)

## B

包装一览 [1](#)  
背面端口 [4](#)

## C

操作系统兼容性 [3](#)  
操作注意事项 [1](#)  
侧面定位点 [5](#)  
插入 PRO-READER 设备 [9](#)  
CE [13](#)  
CSA [13](#)

## D

定位点 [5](#)  
DIT 推车 [5](#)

## E

EAC [14](#)

## F

法规符合性 - CE [13](#)  
FCC [12](#)

## H

获取服务 [11](#)

## I

ICES [13](#)

## J

仅限澳大利亚消费者 [12](#)

## L

连接 [4](#)  
连接 PRO-DOCK 4 扩展坞 [7](#)

## P

PRO-DOCK Utility [8](#)

## R

软件 [8](#)  
Regulatory Compliance - Austria [13](#)  
Regulatory Compliance - Canada [13](#)  
Regulatory Compliance - China [15](#)  
Regulatory Compliance - FCC [12](#)  
Regulatory Compliance - Japan [14](#)  
Regulatory Compliance - Korea [14](#)  
Regulatory Compliance - Russia [14](#)  
Regulatory Compliance - Taiwan [15](#)

## T

套件内容 [1](#)

## X

显示器兼容性 [3](#)

## Y

移除 PRO-READER 设备 [9](#)  
硬件 [1](#)  
有限质保信息 [11](#)  
有限质保信息 - 澳大利亚 [12](#)

## Z

正面 LED [3](#)  
正面端口 [3](#)  
重要信息 [11](#)  
主要特点 [1](#)

闪迪提供信息时，相信信息是准确和可靠的；但是对于该信息的使用，或因为使用该信息可能导致的对第三方任何专利或其他权利的侵犯，闪迪将不承担任何责任。不通过暗示或根据闪迪的任何专利或专利权以其他方式授予许可权。

SanDisk、闪迪、闪迪设计、闪迪商标、SanDisk Professional、闪迪大师和闪迪大师商标是 Western Digital Corporation 或其关联公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。Mac 和 macOS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。USB-C 是 USB Implementers Forum 的商标。HDMI 是 HDMI Licensing Administrator, Inc.的商标。Thunderbolt 是 Intel Corporation 在美国和其他国家/地区的商标。所有其他商标是各自所有者的财产。产品规格如有变更，恕不另行通知。本文所示图片可能与实际产品存在差异。

© 2021 Western Digital Corporation 或其关联公司。保留所有权利。Western Digital Technologies, Inc. 是美国闪迪®产品的登记销售商和许可销售商。

Western Digital  
951 SanDisk Drive  
Milpitas, California 95035 U.S.A.

D015-000058-AS00