



My Cloud™ Home und My Cloud™ Home Duo

Persönlicher Cloudspeicher

Bedienungsanleitung



Zugriff auf den Onlinesupport

- **Online-Schulungszentrum** – Tipps zur optimalen Verwendung Ihres Cloud-Speichers finden Sie auf <http://www.wd.com/setup>.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD Produkt auf register.wdc.com, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Technischer Support** – Technischen oder anderen Support per E-Mail erhalten Sie auf support.wdc.com/support.
- **Garantie- und Austauschservices** – Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status, Zubehör und Datenwiederherstellung finden Sie auf support.wdc.com/warranty.
- **Wissensdatenbank** – Suchen Sie nach einem Stichwort, Ausdruck oder einer Answer ID auf support.wdc.com/knowledgebase.
- **WD Community** – Tauschen Sie sich unter community.wdc.com mit anderen WD Anwendern aus.
- **Telefonsupport** – Supporttelefonnummern für eine bestimmte Region finden Sie auf support.wdc.com.

Inhaltsverzeichnis

Zugriff auf den Onlinesupport.....	ii
------------------------------------	----

1 Über Ihre My Cloud Home..... 1

Funktionen.....	1
Lieferumfang.....	2
Anforderungen.....	3
Betriebssystemkompatibilität der Desktop- und Mobile-App.....	3
Webbrowserkompatibilität.....	3
Internetverbindungen.....	4
Produktbeschreibung.....	4
Front-LED.....	4
Aufbau Rückseite.....	5
Ein/Aus-Taste.....	6
Reset-Taste.....	6
USB-Port(s).....	7
Ethernet-Port.....	7
Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät.....	7

2 Einfache Einrichtung.....8

My Cloud Home verbinden.....	8
My Cloud Home registrieren.....	9

3 Überall nutzen..... 10

Mobile-App.....	10
Web-App.....	10
Desktop-App.....	10
Chromecast-Video.....	11

4 Sammeln.....12

Datensicherung mit My Cloud Home-Mobile-App.....	12
Social-Media- und Cloud-Import.....	12
USB-Import.....	13
Drag-and-Drop – Web-App.....	13
Drag-and-Drop – Desktop-App.....	14

5 Private Freigabe.....	15
Album erstellen.....	15
Album entfernen.....	15
<hr/>	
6 Dateien anzeigen, suchen und bearbeiten.....	16
Zeitleisten-Ansicht.....	16
Dateisuche.....	16
Bildbearbeitung.....	16
<hr/>	
7 Einstellungen.....	17
My Cloud Home-Kontoeinstellungen.....	17
Kontoname.....	17
Passwort ändern.....	17
Abmelden.....	18
My Cloud Home-Einstellungen – Mitglieder hinzufügen oder entfernen.....	18
Einstellungen – Anwender hinzufügen.....	18
Einstellungen – Anwender entfernen.....	18
My Cloud Home-Einstellungen.....	19
Gerätenamen ändern.....	19
Firmware-Version.....	19
Analyse.....	20
Gerät neu starten.....	20
Alle Daten löschen.....	20
Herunterfahren.....	21
<hr/>	
8 Zusätzliche Features und Funktionen.....	22
Entfernen eines Gerätebesitzers.....	22
App-Berechtigungen.....	22
Speicherverwaltung.....	22
Rücksendung – Austausch einer Festplatte.....	23
Entfernen.....	24
Hinzufügen.....	24
<hr/>	
9 FAQ.....	26
Kompatibilität von Netzteilen.....	26
So erhalten Sie eine Rücksendenummer für den Austausch eines defekten Produkts oder bekommen ein Netzteil oder USB-Kabel für ein WD Produkt.....	26
<hr/>	
10 Konformitäts- und Garantieinformationen.....	27
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.....	27

Informationen zu FCC Klasse B.....	27
ICES-003/NMB-003 Statement.....	27
Konformität mit Sicherheitsanforderungen.....	27
CE-Konformität für Europa.....	28
Strommodus.....	28
Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China).....	28
Garantieinformationen.....	28
Inanspruchnahme von Serviceleistungen.....	28
Garantie.....	29
Garantieinformationen (Australien/Neuseeland).....	30
Inanspruchnahme von Serviceleistungen.....	30
Garantie.....	31
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)	32
Hinweise zu Drittanbietern – My Cloud Home.....	32
MPEG-4 Visual – MPEG-LA.....	32
H.264 AVC – MPEG-LA.....	32
Hinweise zu Drittanbietern – My Cloud Home Duo.....	33
MPEG-2 – MPEG-LA.....	33
MPEG-4 Visual – MPEG-LA.....	33
H.264 AVC – MPEG-LA.....	33
HEVC Advance.....	34

Über Ihre My Cloud Home

- Funktionen
- Lieferumfang
- Anforderungen
- Produktbeschreibung
- Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

Willkommen bei Ihrer My Cloud Home. Lesen Sie sich bitte die folgenden Funktionen und Beschreibungen durch, um sich mit Ihrem Produkt vertraut zu machen, bevor Sie Ihr Gerät verwenden.

Funktionen

Ein zentraler Ort, an dem Sie alles speichern und organisieren können – My Cloud™ Home-Speicher bietet Platz für all Ihre Inhalte. Er stellt genügend Speicherplatz bereit, damit Sie Ihre gesamten Fotos, Videos und sonstigen Dateien an einem Ort zu Hause aufbewahren können. Organisieren Sie Ihren Speicher beliebig und greifen Sie über eine Internetverbindung von überall aus auf Ihre Inhalte zu.

Schnelle und einfache Einrichtung – Richten Sie Ihre My Cloud™ Home im Handumdrehen ein. Schließen Sie sie einfach an Ihren WLAN-Router an. Gehen Sie dann mit Ihrem Mobilgerät auf MyCloud.com/hello und erstellen Sie Ihr Konto. Jetzt können Sie loslegen und Ihre Backups erstellen, auf Ihre Daten zugreifen und sie freigeben. Und Sie brauchen dafür nicht einmal einen Computer oder monatliche Gebühren!

Alles doppelt gesichert mit dem Spiegelungsmodus – My Cloud Home™ Duo ist mit zwei Festplatten im Spiegelmodus (RAID 1) ausgestattet.* Das heißt, dass Ihre gesamten Fotos, Videos und alle anderen Dateien auf einer Festplatte gespeichert und automatisch auf die andere dupliziert werden, damit Sie sich keine Sorgen um Ihre Daten machen müssen. *Diese Funktion gilt nur für die My Cloud Home Duo und nicht für die My Cloud Home mit einer einzelnen Festplatte.

Mobiler Zugriff unterwegs – Nutzen Sie die My Cloud™ Home-Mobile-App, -Desktop-App oder MyCloud.com, um Ihre liebsten Erinnerungen hochzuladen, darauf zuzugreifen und sie freizugeben oder zum Streamen der Videos, die Sie auf der My Cloud™ Home gespeichert haben.

Automatische Backups für Fotos und Videos auf Ihrem Smartphone – Erstellen Sie mit der My Cloud™ Home automatische Backups der Fotos und Videos auf Ihrem Smartphone und schaffen Sie Platz für neue Aufnahmen.

USB-Anschluss für den Import von Fotos und Videos von all Ihren Geräten – Importieren Sie mit dem USB-Anschluss auf der Rückseite der My Cloud™ Home blitzschnell Fotos und Videos von den verschiedenen Geräten, die Sie in Ihrem Haus haben, wie USB-Sticks und externe Festplatten. Sichern Sie all Ihre liebsten Momente, Actionaufnahmen und Abenteuer an einem zentralen, organisierten Ort.

Dateisuchfunktion, um Inhalte mühelos finden zu können – Mit der anwenderfreundlichen Suchfunktion der My Cloud™ Home-Mobile-App, -Desktop-App oder auf MyCloud.com haben Sie Ihre Fotos, Videos, Filme und sonstigen Dateien schnell gefunden.

Individuelle, private Speicherplätze für jeden Anwender – Laden Sie Familie und Freunde ein, sich ihre eigenen Konten zu erstellen. Jede eingeladene Person kann sich auf dem Gerät ihren eigenen privaten Speicherplatz einrichten, auf den nur sie Zugriff hat. Anwender können Ihre Inhalte nach Belieben verwalten, darauf zugreifen und sie freigeben.

Anwendungen von Drittanbietern für die gewünschte Personalisierung – Personalisieren Sie Ihre My Cloud™ Home nach eigenen Wünschen und Vorlieben, indem Sie Apps wie den Plex™ Media Server, Dropbox™, Google Drive und mehr herunterladen.
Clouddienste können abweichen und variieren je nach Land.

Download aus Ihrem Cloudkonto, um alles an einem Ort aufzubewahren – Sichern Sie alles an einem Ort, sogar Inhalte Ihrer Lieblingscloudkonten. Fotos, Videos und andere Dateien aus Ihren Cloudkonten, wie Dropbox™, Box, Google Drive, Facebook und viele andere, werden automatisch auf Ihre My Cloud™ Home heruntergeladen.


Automatische Backupfunktion für alle PCs und Mac-Computer im Haus – Die My Cloud™ Home verfügt über riesige Kapazitäten und lässt sich mit Ihrem Netzwerk verbinden, um über WLAN die Daten aller Computer zu Hause an einem Ort zu sichern. Sie arbeitet nahtlos mit der Windows® Backup- und Time Machine-Software zusammen.

Reibungslose Videowiedergabe überall – Über die My Cloud™ Home-Mobile-App, -Desktop-App oder MyCloud.com können Sie Ihre persönlichen Videos überall und auf jedem Gerät streamen.

Schnelle und einfache Dateifreigabe – Sammeln Sie all Ihre liebsten Erinnerungen und Momente an einem Ort. Mit wenigen Klicks geben Sie Freunden oder Familienmitgliedern eine Freigabe für Ihre Fotos, Videos, Dokumente und sogar ganze Ordner, damit niemand etwas verpasst.


Lieferumfang

Im Lieferumfang der My Cloud Home ist Folgendes enthalten:



- My Cloud Home (Gerät mit einer einzelnen Festplatte)
- Netzwerkkabel
- Netzteil ([FAQ: Kompatibilität von Netzteilen](#))
- Schnellinstallationsanleitung

Im Lieferumfang der My Cloud Home Duo ist Folgendes enthalten:



- My Cloud Home Duo (Gerät mit zwei Schächten)
- Netzwerkkabel
- Netzteil ([FAQ: Kompatibilität von Netzteilen](#))
- Schnellinstallationsanleitung

Anforderungen

Betriebssystemkompatibilität der Desktop- und Mobile-App

Die My Cloud Home-Desktop-App ist mit den folgenden Windows- und macOS-Betriebssystemversionen kompatibel. Die My Cloud Home-Mobile-App ist mit den folgenden iOS- und Android-Betriebssystemversionen kompatibel.

Tabelle 1.1

Windows®	macOS® / OS X®	iOS®	Android™
Windows 7	OS X Mavericks – 10.9	iOS 9	Marshmallow – 6.x
Windows 8.x	OS X Yosemite – 10.10	iOS 10	Nougat – 7.x
Windows 10	OS X El Capitan – 10.11	iOS 11	Oreo – 8.x
	macOS Sierra – 10.12	iOS 12	Pie – 9.0
	macOS High Sierra – 10.13		
	macOS Mojave – 10.14		

Wenn Sie auf eine My Cloud Home über einen PC mit der My Cloud Home-Desktop-App zugreifen möchten, müssen Sie ein 64-Bit-Betriebssystem verwenden. Die Kompatibilität hängt von der jeweiligen Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem ab. Installieren Sie zur Optimierung von Leistung und Zuverlässigkeit stets das neueste Update.

Webbrowserkompatibilität

Sie können auf die My Cloud Home mit einem Internetbrowser zugreifen. Sie erreichen die besten Ergebnisse mit aktuellen, stabilen Betriebssystemen und Webbrowsern. Verwenden Sie eine der folgenden (oder höhere) Browserversionen für Ihr jeweiliges Betriebssystem:

- **Google Chrome™ 50** oder höher auf unterstützten Windows-, macOS-, Android- oder iOS-Betriebssystemen

- **Internet Explorer® 11** (11.0.9600.17843) oder höher auf unterstützten Windows® 7-, Windows® 8.1- oder Windows® 10-Betriebssystemen
- **Microsoft® Edge** (20.10514) oder höher auf dem Betriebssystem Windows 10
- **Safari® 9.0** oder höher auf unterstützten OS X- und macOS-Betriebssystemen
- **Firefox® 45** oder höher auf unterstützten Windows-, macOS-, Android- oder iOS-Betriebssystemen


Internetverbindungen

- Ihre My Cloud Home muss mit dem Internet verbunden sein. Sie sollte über den Ethernetanschluss mit einem verfügbaren Router verbunden werden. (Dies ist kein WLAN-Gerät.) Für die maximale Leistung wird ein Router oder Switch mit Gigabitleistung empfohlen. Der Router erfordert eine Breitbandinternetverbindung (WAN) mit einem Internetdienstanbieter (ISP) für die Ersteinrichtung, Softwaredownloads und den Gerätezugriff.

Produktbeschreibung

- [Front-LED](#)
- [Ein/Aus-Taste](#)
- [Reset-Taste](#)
- [USB-Port\(s\)](#)
- [Ethernet-Port](#)

Front-LED



1. Front-LED


Die Front-LED auf der My Cloud Home leuchtet in einer einzigen Farbe: Weiß. Sie ist entweder an, aus oder blinkt in einem bestimmten Rhythmus, um einen bestimmten „Systemzustand“ anzuzeigen. Eine Liste der „Systemzustände“ finden Sie unten in Tabelle 1.2.

Tabelle 1.2

LED-Verhalten	Systemzustand
LED leuchtet nicht	Gerät ist ausgeschaltet oder vom Strom getrennt
LED leuchtet ununterbrochen – blinkt nicht	Gerät ist bereit
LED leuchtet ununterbrochen – blinkt nicht	Firmware- oder Softwareaktualisierung wird ausgeführt
LED leuchtet ununterbrochen – blinkt nicht	Datenübertragung von einem per USB verbundenen Gerät
Langsamer „Atemrhythmus“	Gerät wird eingeschaltet oder initialisiert
Langsamer „Atemrhythmus“	Reset-Taste gedrückt
Langsamer „Atemrhythmus“	Ein/Aus-Taste gedrückt – nur My Cloud Home Duo
Langsamer „Atemrhythmus“	Sequenz zum Herunterfahren des Geräts über Mobile-App aktiviert
Schneller „Atemrhythmus“	Gerät benötigt Aufmerksamkeit – Fehler ist aufgetreten
Schneller „Atemrhythmus“	Verbindungsfehler mit USB-Gerät
Schneller „Atemrhythmus“	Ethernetverbindung nicht verfügbar
„Herzschlagrhythmus“	Dateisystembenachrichtigung – überprüfen, ob Wiederherstellung erforderlich ist – WD Support-Team kann benötigt werden.
„Schnell blinkender“ Rhythmus	Image-Wiederherstellungsmodus –Gerät wird wegen unerwarteter Aktion wiederhergestellt –dieser Vorgang dauert eine Weile. WD Support-Team kann benötigt werden.

Hinweis zur LED-Tabelle: Manchmal führen unterschiedliche „Systemzustände“ zu identischem „LED-Verhalten“. Überprüfen Sie deshalb jedes „LED-Verhalten“ im Kontext Ihrer Verwendung.

Aufbau Rückseite



Oben sind die verschiedenen Ports, Anschlüsse und Tasten auf der Rückseite der My Cloud Home Duo und My Cloud Home dargestellt.

1. Ein/Aus-Taste
2. Reset-Taste
3. USB-Port(s)
4. Ethernet-Port
5. Gleichstromanschluss

Ein/Aus-Taste

Bei der My Cloud Home Duo (Gerät mit zwei Schächten) befindet sich die Ein/Aus-Taste an der Rückseite. Die My Cloud Home (Gerät mit einer Festplatte) besitzt keine Ein/Aus-Taste.

Tabelle 1.3

Funktion Ein/Aus-Taste	Gerätebetrieb
Einmal drücken	System beendet alle Dienste, löscht den Cache und fährt ordnungsgemäß herunter.
Drücken und 5 Sekunden gedrückt halten	Wenn die Ein/Aus-Taste mindestens fünf Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wird ein Herunterfahren erzwungen, ohne dass Dienste ordnungsgemäß beendet oder der Cache gelöscht wird.

Reset-Taste

Auf der Rückseite Ihrer My Cloud Home, oberhalb der/des USB-Port(s) befindet sich die Reset-Taste. Dies ist eine winzige, eingesenkte Taste, die mit einer Büroklammer oder einem ähnlichen spitzen Gegenstand betätigt werden kann.

Tabelle 1.4

Funktion Reset-Taste	Gerätebetrieb
1 bis 29 Sekunden lang gedrückt halten	Bei dieser Funktion startet die My Cloud Home neu und ist vorübergehend nicht verfügbar. Bei diesem Vorgang werden keine Daten gelöscht.
30 bis 50 Sekunden lang gedrückt halten	Durch diese Funktion wird der Gerätebesitzer zu einem Geräteanwender herabgestuft, um die Besitzverhältnisse der My Cloud Home zu ändern. Dadurch werden keine Daten gelöscht und jeder Anwender hat weiterhin Zugriff auf die eigenen Daten. In diesem Fall wird jedoch der nächste Anwender, der den Setupvorgang durchläuft, automatisch zum Gerätebesitzer. Die anderen Geräteanwender bleiben unverändert.
Mindestens 60 Sekunden lang gedrückt halten	Vorsicht! Dadurch werden alle Daten, Geräteanwender und der Gerätebesitzer gelöscht. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und muss über Ihr My Cloud-Onlinekonto eingerichtet werden (My Cloud Home-Geräteeinrichtung). Ein neuer Gerätebesitzer wird festgelegt, wenn die nächste Person das Gerät über ein My Cloud-Konto einrichtet. Der Reset ist abgeschlossen, wenn die LED eine Weile lang schnell geblinkt hat und wieder ununterbrochen weiß leuchtet.


USB-Port(s)

Diese USB-Ports sind nicht auf die direkte Verbindung einer My Cloud Home mit einem Hostcomputer ausgelegt.

My Cloud Home – Dieses Gerät verfügt über einen USB-Typ-A-Port auf der Rückseite, der USB 3.0 unterstützt.

My Cloud Home Duo – Dieses Gerät verfügt über zwei USB-Typ-A-Ports auf der Rückseite, die USB 3.0 unterstützen.

Ethernet-Port



1. **Aktivitäts-LED:** Die LED rechts oben am Ethernet-Port ist die „Aktivitäts-LED“. Sie zeigt die Aktivität Ihrer Verbindung an, indem sie blinkt oder ununterbrochen in der gleichen Farbe leuchtet. Wenn die Aktivitäts-LED leuchtet, dann immer in Grün.
2. **Verbindungs-LED:** Die LED rechts unten am Ethernet-Port ist die „Verbindungs-LED“. Sie zeigt an, ob das Gerät über eine Netzwerkverbindung verfügt und welche Geschwindigkeit in Megabit pro Sekunde (Mbps) möglich ist. Wenn die Verbindungs-LED leuchtet, dann entweder in Orange (100 Mbps) oder Grün (1.000 Mbps).

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Gerät

WD Produkte sind Präzisionsgeräte, die mit Vorsicht ausgepackt und installiert werden müssen. Festplatten können durch grobe Handhabung, Stöße oder Vibration beschädigt werden. Befolgen Sie beim Auspacken und Installieren Ihres externen Speicherprodukts immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen oder anstoßen.
- Bewegen Sie das Laufwerk nicht, wenn es aktiv ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht als mobiles Laufwerk.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung sicherzustellen, verdecken Sie die Belüftungsschlitze im Gehäuse des Laufwerks nicht.

2

Einfache Einrichtung

Bei den ersten Schritten verbinden Sie Ihre My Cloud Home mit einem Ethernet-Netzwerk, konfigurieren die Software für den Zugriff auf das Gerät und registrieren Ihr Produkt.

My Cloud Home verbinden

Wichtig: Stellen Sie die My Cloud Home aufrecht auf, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Belüftungsöffnungen an der Oberseite und Unterseite des Geräts dürfen nicht blockiert werden.

1. Verbinden Sie ein Ende des Netzteils mit dem Stromanschluss an der Rückseite des Geräts und das andere Ende des Netzteils mit einer Steckdose.
2. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, da es keine separate Ein/Aus-Taste hat. Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Für den restlichen Setupvorgang der My Cloud Home ist ein Smartphone oder Tablet mit WLAN-Internetzugang erforderlich. Wenn die LED der My Cloud Home kontinuierlich weiß leuchtet, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort:

1. Laden Sie die My Cloud Home-Mobile-App aus dem entsprechenden App-Shop herunter und starten Sie die Installation.
2. Stimmen Sie dem Western Digital Endbenutzer-Lizenzvertrag zu.
3. Erlauben Sie der My Cloud-Mobile-App, Ihre My Cloud Home zu suchen.
4. Wenn Ihre My Cloud Home automatisch erkannt wird, drücken Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**, die mit Ihrer My Cloud Home verknüpft ist.
 - Ein Bild der My Cloud Home und ihr entsprechender Sicherheitscode sollten angezeigt werden. Dieser Sicherheitscode steht auf der Schnellinstallationsanleitung und auf dem Barcodeetikett an der Geräteunterseite.

Hinweis: Wenn Ihre My Cloud Home nicht automatisch erkannt wird, führen Sie diese 4 Schritte durch:

1. Drücken Sie auf die Option **Geben Sie Ihren Gerätecode ein** unter den Desktop-App- und Mobile-App-Optionen.
 2. Geben Sie den Sicherheitscode der Schnellinstallationsanleitung ein, die im Lieferumfang Ihrer My Cloud Home enthalten ist. Der Sicherheitscode befindet sich auch auf dem Barcodeetikett an der Geräteunterseite.
 3. Drücken Sie nach Eingabe des Sicherheitscodes auf **Suchen**.
 4. Das Dialogfeld **Noch eine Sache** wird angezeigt, drücken Sie auf **Weiter**.
-
5. Wenn Sie noch kein My Cloud Home-Konto haben, wählen Sie **Konto erstellen** aus.
 6. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie auf **Weiter**.
 7. Geben Sie noch einmal dieselbe E-Mail-Adresse ein und drücken Sie auf **Weiter**.
 8. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie auf **Weiter**.
 9. Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein und drücken Sie auf **Konto erstellen**. Die My Cloud Home-Mobile-App sucht jetzt nach der My Cloud Home.
 10. Sobald die My Cloud Home erkannt wurde, zeigt die Mobile-App die verfügbaren WLAN-Netzwerke an. Wählen Sie das Netzwerk aus, das die My

Cloud Home verwenden wird. Möglicherweise müssen Sie das Passwort für das ausgewählte Netzwerk eingeben.

11. Wenn Sie das Netzwerk ausgewählt haben, wird der Bildschirm „Analyse zulassen“ angezeigt. Wählen Sie entweder **Zulassen** oder **Ablehnen** aus.
12. Beim Setupvorgang werden Sie von der My Cloud Home-Mobile-App gefragt, ob die Funktion zur automatischen Datensicherung aktiviert werden soll. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Ihre Daten automatisch gesichert.
13. Fertig! Ihre My Cloud Home kann jetzt verwendet werden.

My Cloud Home registrieren

Registrieren Sie Ihre My Cloud Home, um die neuesten Aktualisierungen und Sonderangebote zu erhalten. Registrieren Sie Ihr Gerät bequem online unter: register.wdc.com.

3

Überall nutzen

Sie können jederzeit über ein Smartphone, einen Laptop oder einen Webbrowser auf Ihre My Cloud Home zugreifen. Mit Google Chromecast™ können Sie Fotos und Videos außerdem von der My Cloud Home-App auf Ihren Fernseher streamen.

Mobile-App

Die My Cloud Home-Mobile-App bietet sicheren Zugriff auf ein My Cloud Home-Gerät und die Datenverwaltung über Android- oder iOS-Geräte. Mit dieser App wird die My Cloud Home eingerichtet.

Web-App

Die My Cloud Home-Web-App kann über verschiedene Betriebssysteme mit einem Internetbrowser verwendet werden und erfordert keine Softwareinstallation. Der Zugriff auf diese Anwendung erfolgt über die My Cloud Home-Desktop-App oder die folgende URL: home.mycloud.com.

Desktop-App

Die My Cloud Home-Desktop-App bietet schnellen Zugriff über einen Windows- oder Mac-Computer. Führen Sie diese Schritte aus, um die Desktop-App zu installieren:

1. Öffnen Sie die My Cloud Home-Mobile-App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Menü** in der linken oberen Ecke aus.
3. Die Menü-Anzeige wird erweitert. Wählen Sie die Option **Desktop-App laden** aus.
4. Das Auswahlfeld „Desktop-App laden“ wird geöffnet. Wählen Sie die Option **SENDEN** aus, damit eine E-Mail an die Adresse gesendet wird, die zur Erstellung Ihres My Cloud Home-Kontos verwendet wurde.
5. Nach Eingang der E-Mail wählen Sie je nach Betriebssystem Ihres Computers die **PC Desktop-App** oder die **MAC Desktop-App** aus.
6. Wenn Sie die entsprechende Verknüpfung angeklickt haben, wird ein Webbrowser geöffnet. Folgen Sie den Anweisungen zum Speichern der Datei.
7. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die My Cloud Home-Desktop-App zu installieren.
8. Nach der Installation der Desktop-App wird der Bildschirm „Analyse zulassen“ angezeigt. Wählen Sie entweder **Zulassen** oder **Ablehnen** aus.
9. Melden Sie sich anschließend mit Ihren My Cloud Home-Kontodaten an.
10. Wählen Sie nach Aufforderung die Option **IM EXPLORER ÖFFNEN (IM FINDER ÖFFNEN** unter macOS) oder **IM BROWSER ÖFFNEN** aus, damit die My Cloud Home angezeigt wird.
 - a. Unter Windows wird die My Cloud Home mit der Option **IM EXPLORER ÖFFNEN** im Datei-Explorer angezeigt, unter macOS wird sie mit der Option **IM FINDER ÖFFNEN** im Finder angezeigt.
 - b. Wählen Sie die Option **IM BROWSER ÖFFNEN** aus, um die My Cloud Home in der My Cloud Home-Web-App zu öffnen.

Chromecast-Video

Die My Cloud Home kann Video-Inhalte auf ein Google® Chromecast™-Gerät übertragen. Dazu muss ein [Chromecast-Gerät](#) für dasselbe WLAN wie die My Cloud Home eingerichtet werden. Wenn die My Cloud Home das Chromecast-Gerät erkennt, wird ein Chromecast-Symbol in der rechten oberen Ecke jeder einzelnen Video-Miniaturansicht in der My Cloud Home-Mobile-App angezeigt. Führen Sie diese Schritte aus, um das Video wiederzugeben:

1. Rufen Sie die My Cloud Home-Mobile-App auf.
2. Wählen Sie im oberen Menü das **Foto-Symbol** aus.
3. Wählen Sie die Option **Videos** im oberen Untermenü aus. Jetzt werden alle verfügbaren Videos angezeigt.
4. Wählen Sie das Video aus, das wiedergegeben werden soll. Dadurch wird eine Liste der verfügbaren Chromecast-Geräte angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Chromecast-Gerät aus.
5. Wählen Sie das **Wiedergabe-Symbol** aus. Während der Wiedergabe wird das verwendete Chromecast-Gerät in der My Cloud Home-Mobile-App angezeigt.

Sammeln

Datensicherung mit My Cloud Home-Mobile-App

Hinweis: Beim Setupvorgang der My Cloud Home werden Sie von der My Cloud Home-Mobile-App gefragt, ob die Funktion zur automatischen Datensicherung aktiviert werden soll. Aktivieren Sie diese Funktion, damit Ihre Daten automatisch gesichert werden. In diesem Fall sind keine weiteren Schritte notwendig.

Wenn die „Automatische Datensicherung“ der My Cloud Home nicht aktiviert ist, können Sie zur Aktivierung die folgenden Schritte ausführen:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmcke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke des Menüs das **Zahnrad-Symbol** aus.
4. Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet und zeigt spezifische Informationen und Einstellungen der vorliegenden My Cloud Home an.
5. Wählen Sie die Option **Automatische Datensicherung** aus. Die Seite „Automatische Datensicherung“ wird geöffnet. Hier können Sie die automatische Datensicherung aktivieren oder deaktivieren.
6. Treffen Sie Ihre Auswahl und schließen Sie die Seite „Automatische Datensicherung“.

Social-Media- und Cloud-Import

Führen Sie diese Schritte aus, um Social-Media- und Cloud-Inhalte auf der My Cloud Home zu sichern:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmcke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie die Option **Verbinden** aus. Das Menü „Verbinden“ wird geöffnet.
4. Wählen Sie die Option **Social-Media- und Cloud-Import** im Menü „Verbinden“ aus.
5. Wählen Sie die Option **Aktivieren** auf der Seite „Social-Media- und Cloud-Import“ aus, wenn dies noch nicht geschehen ist.
6. Wählen Sie die Option **Konfigurieren** aus. Die Website zum Verbinden der My Cloud Home wird geöffnet. Dort können Sie den Social-Media- und Cloud-Import für verschiedene Dienste wie Dropbox™ und Google Drive aktivieren oder deaktivieren^{1,2}. Beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Zugriff auf aktivierte Dienste zu erhalten und die Importfunktion nutzen zu können.

¹ **Hinweis:** Das Angebot von Social-Media- und Cloud-Diensten kann jederzeit geändert, beendet oder unterbrochen werden und je nach Land variieren.

USB-Import

Führen Sie diese Schritte aus, um Inhalte von einem USB-Gerät auf die My Cloud Home zu importieren:

1. Rufen Sie die My Cloud Home-Mobile-App auf.
2. Wählen Sie das 3-Strich-Symbol in der linken oberen Bildschirmcke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie die Option **Von USB importieren** aus. Das Menü für externe Datenträger wird geöffnet.

Hinweis: Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie in der rechten oberen Ecke des Dialogfelds das X-Symbol auswählen.

4. Wie nachfolgend beschrieben haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Aktionen. Wählen Sie eine der Optionen aus:
 - **Von Festplatte** – Die Inhalte des USB-Geräts werden auf die My Cloud Home kopiert.
 - **Zu Festplatte** – Die Inhalte der My Cloud Home werden auf das USB-Gerät kopiert. Dies kommt einer Datensicherung gleich.
5. Mit der Option **Alles kopieren** werden alle Inhalte kopiert, mit der Option **Dateien oder Ordner auswählen** können Sie bestimmte Dateien und Ordner zum Kopieren auswählen.
6. Wählen Sie die Option **Jetzt kopieren** aus, um den Vorgang fortzusetzen, oder wählen Sie die Option **Änderungen vornehmen** aus, um die Optionen für diesen Vorgang anzupassen.
 - Wenn Sie **Alles kopieren** auswählen, wird der Kopiervorgang gestartet, kann danach aber auch abgebrochen werden.
 - Wenn Sie die Option **Änderungen vornehmen** auswählen, werden Sie zum vorherigen Menü zurückgeleitet, damit Sie die Optionen ändern können.
7. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, wird ein Dialogfeld zur Bestätigung geöffnet. Nach Auswahl von **Ok** werden Sie von der My Cloud Home-App zum Speicherort der neu kopierten Inhalte weitergeleitet.

Drag-and-Drop – Web-App

Beim Drag-and-Drop-Vorgang der My Cloud Home-Web-App handelt es sich um eine Funktion des PC-Betriebssystems und des Internetbrowsers. Führen Sie für diese Funktion diese grundlegenden Schritte aus:

1. Rufen Sie über die My Cloud Home-Web-App im Abschnitt **Dateien und Ordner** den Speicherort auf, an den die Datei oder der Ordner beim Drag-and-Drop-Vorgang verschoben werden soll.
2. Navigieren Sie zum Speicherort auf dem PC, an dem sich die Quelldatei oder der Quellordner für den Drag-and-Drop-Vorgang befindet.
 - a. Verwenden Sie unter Microsoft Windows den Datei-Explorer, unter macOS Finder.
3. Klicken Sie für den Drag-and-Drop-Vorgang auf die Datei oder den Ordner und halten Sie die Maustaste gedrückt.
4. Ziehen Sie die ausgewählte Datei oder den ausgewählten Ordner an den Zielspeicherort, den Sie in der My Cloud Home-Web-App ausgewählt haben, und lassen Sie die Maustaste los.

5. Die ausgewählte Datei oder der Ordner sollte kopiert oder an den gewählten Zielspeicherort verschoben werden.

Drag-and-Drop – Desktop-App

Die My Cloud Home-Desktop-App verwendet die Funktionen von Windows Datei-Explorer und macOS Finder zum Suchen, Verschieben und Anzeigen von Dateien. Aus diesem Grund ist der Drag-and-Drop-Vorgang eine Funktion der grafischen Anwenderoberfläche von Windows und macOS. Dies sind die grundlegenden Schritte zur Verwendung von Drag-and-Drop bei der My Cloud Home:

Hinweis: Bei der My Cloud Home-Desktop-App kann der Drag-and-Drop-Vorgang auch umgekehrt verwendet werden, um Dateien von der My Cloud Home auf einen Computer zu verschieben.

1. Öffnen Sie die My Cloud Home über die My Cloud Home-Desktop-App (Desktop-Symbol My Cloud Home).
2. Rufen Sie den für den Kopiervorgang benötigten Speicherort auf Ihrem Windows- oder macOS/OS X-Computer auf.
3. Klicken Sie für den Drag-and-Drop-Vorgang auf die Datei oder den Ordner und halten Sie die Maustaste gedrückt.
4. Ziehen Sie die Datei oder den Ordner in den neuen Speicherort und lassen Sie die Maustaste los.
5. Die Datei oder der Ordner sollte kopiert und an den gewählten Zielspeicherort verschoben werden.

5

Private Freigabe

Wenn Sie ein Album erstellt haben, können Sie es mit einem privaten Link für bestimmte Personen freigeben. Sie können auch andere Personen per E-Mail zu einem freigegebenen Album einladen, damit sie ihre eigenen Fotos und Videos beitragen können.

Hinweis: Wie Sie ein neues Mitglied zur My Cloud Home hinzufügen können, erfahren Sie unter [Einstellungen – Anwender hinzufügen](#). Eingeladene Personen können ein eigenes My Cloud Home-Konto einrichten, um auf das Gerät zuzugreifen. Der Gerätebesitzer wird dann per E-Mail darüber benachrichtigt, dass ein neues Mitglied mit dem Gerät verbunden ist.

Album erstellen

Mit den folgenden Schritten können Sie ganz einfach ein Album Ihrer Fotos erstellen.

1. Wählen Sie das **Album-Symbol** in der oberen Menüleiste aus.
2. Wählen Sie die Schaltfläche **Album erstellen** aus.
3. Alle Ihre Dateien auf der My Cloud Home werden angezeigt. Wählen Sie die Fotos aus, die in dieses Album aufgenommen werden sollen.
4. Wenn Sie die Fotos für das Album ausgewählt haben, wählen Sie die Option **Album erstellen** aus.
5. Geben Sie im Fenster **Album benennen** einen Namen für das Album ein und wählen Sie **Weiter** aus.
6. Das Fenster „Cover-Foto auswählen“ wird geöffnet. Wählen Sie die Schaltfläche **Los geht's** aus.
7. Wählen Sie zunächst ein Bild, das diesem Album als Cover-Foto dienen soll, und wählen Sie anschließend die Schaltfläche **Fertig** aus.
8. Das Album wird jetzt erstellt. Sie können das Album über die Schaltfläche **Album freigeben** für andere Mitglieder freigeben.
 - a. Die Funktion „Album freigeben“ bietet zwei Methoden zum Freigeben von Dateien. Mit der Option **Link senden (nur anzeigen)** können sich andere Mitglieder die freigegebenen Dateien nur anzeigen lassen, sie aber nicht bearbeiten. Mit der Option **Zur Zusammenarbeit einladen** können sich andere Mitglieder die freigegebenen Dateien anzeigen lassen und sie auch bearbeiten.

Album entfernen

Führen Sie diese Schritte aus, um ein Album zu entfernen:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Öffnen Sie ein vorhandenes Album und wählen Sie das **3-Strich-Menü** in der linken oberen Ecke des Album-Covers aus.
3. Wählen Sie die Option **Album entfernen** aus.
4. Das Fenster „Album entfernen“ wird geöffnet. Wählen Sie die Schaltfläche **Album entfernen** aus.
5. Das Album wird jetzt von dieser My Cloud Home entfernt.

Dateien anzeigen, suchen und bearbeiten

Zeitleisten-Ansicht

Führen Sie diese Schritte aus, damit Ihre Inhalte nach Datum sortiert angezeigt werden.

1. Rufen Sie die My Cloud Home-Mobile-App auf.
2. Wählen Sie im oberen Menü das **Foto-Symbol** aus.
3. Wählen Sie das Kalender-Symbol auf der rechten Seite des Untermenüs aus.
4. Es wird eine Zeitleiste geöffnet, die alle Ihre Inhalte nach Jahr und Monat sortiert anzeigt. Verwenden Sie diese Funktion, um schnell zu gewünschten Bild- oder Videogruppen zu gelangen.

Dateisuche

Führen Sie diese Schritte aus, um nach einer Datei zu suchen.

1. Rufen Sie die My Cloud Home-Mobile-App auf.
2. Tippen Sie in der rechten oberen Ecke auf das **Lupen-Symbol**.
3. Das Suchfeld wird geöffnet und Sie können nach Namen, Standorten oder Objekten suchen.

Bildbearbeitung

Bearbeiten Sie Ihre Fotos in der My Cloud Home-Mobile-App, um ihnen einen persönlichen Touch zu geben.

1. Rufen Sie die My Cloud Home-Mobile-App auf.
2. Wählen Sie im oberen Menü das **Foto-Symbol** aus. Dadurch werden alle Ihre Fotos angezeigt.
3. Wählen Sie das Foto aus, das Sie bearbeiten möchten.
4. Unter dem ausgewählten Bild wird ein Menü angezeigt. Tippen Sie auf das **3-Punkte-Symbol**.
5. Ein weiteres Menü mit den Optionen „In Aufnahmen speichern“, „Foto bearbeiten“ und „Öffnen“ wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Foto bearbeiten** aus.
6. Dadurch öffnet sich unten das EDITOR-Menü. Passen Sie das Bild mit den verschiedenen Bearbeitungstools an.
7. Sie können Ihre Änderungen speichern, indem Sie das **Häkchen** in der rechten unteren Ecke auswählen. Durch Auswahl des **X-Symbols** unten links können Sie die Änderungen verwerfen.

7

Einstellungen

Verschiedene Geräte-, Konto- und App-Einstellungen können über die My Cloud Home-Mobile-App und My Cloud Home-Web-App angepasst werden.

My Cloud Home-Kontoeinstellungen

- [Kontoname](#)
- [Abmelden](#)
- [Passwort ändern](#)

Kontoname

Führen Sie diese Schritte aus, um den My Cloud Home-Kontonamen zu ändern:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmcke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie den Kontonamen aus, der an der Unterseite des Menüs aufgelistet wird. Die Kontoeinstellungen werden geöffnet.
4. Wählen Sie den **Vornamen** oder den **Nachnamen** aus.
 - a. **Mobile-App:** Wenn Sie den Vornamen oder Nachnamen auswählen, wird das Fenster zum Bearbeiten angezeigt. Geben Sie den Vornamen oder Nachnamen ein und wählen Sie die Schaltfläche **Bestätigen** aus, um die Änderung zu speichern.
 - a. **Web-App:** Wenn Sie den Vornamen oder Nachnamen auswählen, wird der entsprechende Eintrag hervorgehoben, damit er bearbeitet werden kann. Nehmen Sie die gewünschte Änderung vor.
5. Der Kontoname wurde geändert.

Passwort ändern

Führen Sie diese Schritte aus, um das Passwort des aktuellen My Cloud Home-Kontos zu ändern:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmcke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie den Kontonamen aus, der an der Unterseite des Menüs aufgelistet wird. Die Kontoeinstellungen werden geöffnet.
4. Wählen Sie die Option **Passwort ändern** aus. Dadurch wird das Fenster „Passwort ändern“ geöffnet.
5. Geben Sie das aktuelle Passwort in das Feld **Aktuell** ein. Geben Sie das neue Passwort in das Feld **Neu** ein. Geben Sie das neue Passwort erneut in das Feld **Bestätigen** ein.
6. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche **Passwort ändern** aus. Das Dialogfeld „Passwort ändern“ wird angezeigt, damit Sie die Änderung bestätigen.

- Wählen Sie die Option **Passwort ändern** im Dialogfeld „Passwort ändern“ aus, um den Vorgang abzuschließen. Alternativ können Sie **Abbrechen** auswählen, um den Vorgang abubrechen.

Abmelden

Führen Sie diese Schritte aus, um sich beim aktuellen My Cloud Home-Konto abzumelden:

- Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
- Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmcke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
- Wählen Sie den Kontonamen aus, der an der Unterseite des Menüs aufgelistet wird. Die Kontoeinstellungen werden geöffnet.
- Wählen Sie die Option **Abmelden** aus. Das Dialogfeld zum Abmelden wird geöffnet.
- Wählen Sie die Option **Abmelden** aus, um den Vorgang abzuschließen, oder die Option **Abbrechen**, um den Vorgang abubrechen.

My Cloud Home-Einstellungen – Mitglieder hinzufügen oder entfernen

- [Einstellungen – Anwender hinzufügen](#)
- [Einstellungen – Anwender entfernen](#)

Einstellungen – Anwender hinzufügen

Führen Sie diese Schritte aus, um ein Mitglied hinzuzufügen:

- Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
- Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmcke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
- Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus.
- Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet und zeigt spezifische Informationen und Einstellungen der vorliegenden My Cloud Home an.
- Wählen Sie die Option **Anwender hinzufügen** aus. Das Fenster **Einladen** wird geöffnet.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Mitglieds ein, das hinzugefügt werden soll, und wählen Sie die Schaltfläche **Einladungen senden** oder **Einladen** aus.
- Mit dieser Aktion wird eine E-Mail mit einer Einladung an das ausgewählte Mitglied gesendet. Wenn das Mitglied die E-Mail erhält, den Anweisungen folgt und ein Konto einrichtet, um auf die My Cloud Home zuzugreifen, wird dem My Cloud Home-Besitzer eine E-Mail mit den Optionen **Anfrage genehmigen** oder **Anfrage ablehnen** gesendet. Treffen Sie die gewünschte Auswahl.

Einstellungen – Anwender entfernen

Vorsicht! Wenn Sie ein Mitglied entfernen, wird das entsprechende Konto entfernt und die zugehörigen Inhalte werden gelöscht.

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmecke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus.
4. Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet und zeigt spezifische Informationen und Einstellungen der vorliegenden My Cloud Home an.
5. Wählen Sie den unter **AKTUELLER SPEICHER** gelisteten Namen der My Cloud Home aus. Die Anzeige des Menüs **Gerät** wird erweitert.
6. Wählen Sie die Option **Anwender** aus.
7. Wählen Sie das Mitglied aus, das Sie von der My Cloud Home entfernen möchten.
8. Wählen Sie die Option **Mitglied entfernen** aus.
9. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie entweder die Option **Abbrechen** oder **Ja, entfernen** aus.
10. Wenn Sie die Option **Ja, entfernen** auswählen, wird das Mitglied sofort von der vorliegenden My Cloud Home entfernt.

My Cloud Home-Einstellungen

- [Ändern des Gerätenamens](#)
- [Firmware-Version](#)
- [Analyse](#)
- [Gerät neu starten](#)
- [Alle Daten und Anwender löschen](#)
- [Remote-Herunterfahren](#)

Gerätenamen ändern

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmecke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus.
4. Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet und zeigt spezifische Informationen und Einstellungen der vorliegenden My Cloud Home an.
5. Wählen Sie den unter **AKTUELLER SPEICHER** gelisteten Namen der My Cloud Home aus. Die Anzeige des Menüs **Gerät** wird erweitert.
6. Wählen Sie **Name** aus. Das Menü **Gerätenamen bearbeiten** wird geöffnet.
7. Bearbeiten Sie den Namen und wählen Sie **BESTÄTIGEN** aus, um die Änderungen zu speichern, oder **ABBRECHEN**, um die Änderungen zu verwerfen.

Firmware-Version

Bei der My Cloud Home wird die Hardware-Firmware als Software bezeichnet. Führen Sie diese Schritte aus, damit die Softwareversion angezeigt wird:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Menü** in der linken oberen Bildschirmecke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus.
4. Wählen Sie den unter **AKTUELLER SPEICHER** gelisteten Gerätenamen aus.

5. Das Menü **Gerät** wird angezeigt.
6. Die Softwareversion wird auf dem Menü „Gerät“ im Format dieses Beispiels angezeigt: 5.9.0-101.

Analyse

Sie haben die Analysefunktion beim Setupvorgang der My Cloud Home zugelassen oder abgelehnt. Führen Sie diese Schritte aus, wenn Sie die aktuelle Einstellung ändern möchten:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Menü** in der linken oberen Bildschirmcke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus.
4. Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet und zeigt spezifische Informationen und Einstellungen der vorliegenden My Cloud Home an.
5. Wählen Sie den unter **AKTUELLER SPEICHER** gelisteten Namen der My Cloud Home aus. Die Anzeige des Menüs **Gerät** wird erweitert.
6. Wählen Sie die Option **Analyse** aus.
7. Ändern Sie die aktuelle Analyse-Einstellung, indem Sie auf den Umschalter tippen.
8. Nach der Änderung wählen Sie den Zurück-Pfeil neben „Analyse“ aus.

Gerät neu starten

Führen Sie diese Schritte aus, um eine My Cloud Home über die My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App neu zu starten:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmcke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus.
4. Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet und zeigt spezifische Informationen und Einstellungen der vorliegenden My Cloud Home an.
5. Wählen Sie den unter **AKTUELLER SPEICHER** gelisteten Namen der My Cloud Home aus. Die Anzeige des Menüs **Gerät** wird erweitert.
6. Weiter unten in den Geräteeinstellungen wird die Option **Neu starten** aufgelistet. Wählen Sie diese Option aus, um Ihre My Cloud Home per Fernzugriff neu zu starten.
7. Ihr Mobilgerät gibt Ihnen jetzt die Option, die My Cloud Home neu zu starten. Wählen Sie die Option **Neu starten** aus.
8. Die My Cloud Home wird jetzt neu gestartet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Alle Daten löschen

Achtung! Durch diese Funktion werden alle Daten, Anwender und der Besitzer von der My Cloud Home gelöscht. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und muss über Ihr My Cloud Home-Konto neu eingerichtet werden.

Führen Sie diese Schritte aus, um diese Funktion über die My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf Ihrer My Cloud Home auszuführen:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmecke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus.
4. Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet und zeigt spezifische Informationen und Einstellungen der vorliegenden My Cloud Home an.
5. Wählen Sie den unter **AKTUELLER SPEICHER** gelisteten Namen der My Cloud Home aus. Die Anzeige des Menüs **Gerät** wird erweitert.
6. Wählen Sie die Option **Alle Daten löschen** aus. Daraufhin wird ein Bestätigungsfeld geöffnet. Tippen Sie auf **Ja, fortfahren**, wenn Sie mit diesem Vorgang fortfahren möchten. Ansonsten tippen Sie auf **Abbrechen**, um diesen Vorgang zu stoppen.
7. Es wird eine Seite mit einer Sicherheitsabfrage und einem einzigartigen Bestätigungscode geöffnet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie den Code ein, der auf dieser Seite angegeben ist.
8. Daraufhin wird eine Seite mit der Bestätigung geöffnet, dass dieser Vorgang alle Daten, Anwender und Besitzerinhalte löscht. Wählen Sie die Schaltfläche **Alle Daten löschen** aus, um fortzufahren.
9. Der Löschvorgang der My Cloud Home kann bis zu 30 Minuten dauern. Während des Vorgangs werden Sie in der Mobile-App zur Anmeldeseite weitergeleitet, um die My Cloud Home einzurichten, und die LED des Geräts blinkt mehrmals.

Herunterfahren

Hinweis: Nach dem Herunterfahren der My Cloud Home kann das Gerät nicht mehr aufgerufen werden und die darauf gespeicherten Inhalte sind erst dann wieder aufrufbar, wenn es erneut gestartet wurde. Eine My Cloud Home kann nicht per Fernzugriff neu gestartet werden.

Führen Sie diese Schritte aus, um Ihre My Cloud Home über die My Cloud Home-Mobile-App herunterzufahren:

1. Greifen Sie mit der My Cloud Home-Mobile-App oder -Web-App auf die My Cloud Home zu.
2. Wählen Sie das **3-Strich-Symbol** in der linken oberen Bildschirmecke aus. Die Menü-Anzeige wird erweitert.
3. Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus.
4. Das Fenster „Einstellungen“ wird geöffnet und zeigt spezifische Informationen und Einstellungen der vorliegenden My Cloud Home an.
5. Wählen Sie den unter **AKTUELLER SPEICHER** gelisteten Namen der My Cloud Home aus. Die Anzeige des Menüs **Gerät** wird erweitert.
6. Wählen Sie unten in den Geräteeinstellungen die Option **My Cloud Home herunterfahren** aus, um die My Cloud Home per Fernzugriff herunterzufahren.
7. My Cloud Home wird heruntergefahren und die darauf gespeicherten Inhalte können erst dann wieder abgerufen werden, wenn das Gerät wieder eingeschaltet wurde. Führen Sie diese Schritte aus, um die My Cloud Home einzuschalten.
 - a. **My Cloud Home:** Stecken Sie das Gerät aus, warten Sie 5 Sekunden lang und stecken Sie danach das Netzkabel an der Rückseite des Geräts wieder ein.
 - b. **My Cloud Home Duo:** Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, warten Sie 5 Sekunden und drücken Sie die Taste erneut.

Zusätzliche Features und Funktionen

- [Entfernen eines Gerätebesitzers](#)
- [App-Berechtigungen](#)
- [Speicherverwaltung](#)
- [Rücksendung – Austausch einer Festplatte](#)

Entfernen eines Gerätebesitzers

Der Gerätebesitzer kann nur mit der [Reset-Taste](#) auf dem Gerät entfernt werden – dies kann nicht mit Software erfolgen. Durch diesen Vorgang werden keine Inhalte gelöscht und jeder Anwender hat weiterhin Zugriff auf die eigenen Daten.

1. Halten Sie die Reset-Taste 30 bis 50 Sekunden lang gedrückt.

Achtung! Wenn Sie die Reset-Taste länger als 60 Sekunden gedrückt halten, werden alle Daten, Geräteanwender und der Gerätebesitzer gelöscht.

2. Durch diese Funktion wird der Gerätebesitzer zu einem Geräteanwender herabgestuft.
3. Der nächste Anwender, der den [Software-Setupvorgang](#) durchläuft, wird der neue Gerätebesitzer.

App-Berechtigungen

Die My Cloud Home-Mobile-App aktiviert standardmäßig den Zugriff auf die folgenden Funktionen Ihres Mobilgeräts:

- **iOS:** Fotos, Benachrichtigungen, Hintergrundaktualisierung und Mobilgerätedaten.
- **Android:** Kamera, Kontakte, Standort, Telefon, Speicher und Benachrichtigungen.

Wichtiger Hinweis: Mobilgerätedaten werden standardmäßig **nicht** zum Übertragen von Inhalten verwendet. Die My Cloud Home-Mobile-App verwendet dafür eine WLAN-Verbindung.

Wenn Sie diese Einstellungen anpassen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Öffnen Sie die My Cloud Home-Mobile-App.
2. Tippen Sie auf der rechten Seite der unteren Menüleiste auf das Symbol **Mehr**. Tippen Sie auf das Symbol **Einstellungen**.
3. Tippen Sie unter dem Bereich **APP-EINSTELLUNGEN** auf die Option **Einstellungen verwalten**.
4. Der Bereich mit den My Cloud Home-Mobile-App-Berechtigungen, die sich nach dem Betriebssystem Ihres Mobilgeräts richten, wird angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen des Betriebssystems, um diese Einstellungen zu ändern.

Speicherverwaltung

Die Datenträgerkonfiguration der My Cloud Home Duo kann über die MyCloud.com-Web-App geändert werden – diese Funktion ist bei der Mobile-App und Desktop-App nicht verfügbar.

Vorsicht! Bei jeglicher Änderung der Datenträgerkonfiguration werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht.

- **My Cloud Home** unterstützt keine speziellen Datenträgerkonfigurationen.
- **My Cloud Home Duo** unterstützt die folgenden Datenträgerkonfigurationen für die Datenspeicherung:

Tabelle 7.1

Unterstützter Speichermodus	1 Festplatte	2 Festplatten
Max. Kapazität (JBOD)	Ja	Ja
Spiegelung (RAID 1)	Nein	Ja (Standardeinstellung)

My Cloud Home – Datenträgerfehler: Wenn Sie eine E-Mail vom My Cloud-Team erhalten oder Ihr Mobilgerät die Meldung „Auf Ihrem Datenträger wurden Datenträgerfehler erkannt“ anzeigt, muss das Gerät ausgetauscht werden. Folgen Sie den Anweisungen von [Answer ID 8](#) in unseren FAQs, um ein Ersatzgerät zu erhalten.

My Cloud Home Duo – Datenträgerfehler: Wenn Sie eine E-Mail vom My Cloud-Team erhalten oder Ihr Mobilgerät die Meldung „Auf Ihrem Datenträger wurden Datenträgerfehler erkannt“ anzeigt, kann es sein, dass eine der Festplatten Ihrer My Cloud Home Duo ausgetauscht werden muss. Führen Sie für den Austauschvorgang folgende Schritte durch.

- Die Fehlermeldung gibt an, welche Festplatte fehlerhaft ist: „Datenträger1“ oder „Datenträger2“.
- Schlagen Sie im Abschnitt „Rücksendung – Austausch einer Festplatte“ für das Entfernen der fraglichen Festplatte nach.
- Die Festplatten sind nummeriert. Entfernen Sie den oberen Deckel. Die Kante der Abdeckung ist mit einer Nummer versehen. Wenn Sie auf die Gerätevorderseite blicken, befindet sich „Datenträger1“ links und „Datenträger2“ rechts.
- Folgen Sie den Anweisungen von [Answer ID 8](#) in unseren FAQs, für die Rücksendung oder den Austauschvorgang.


Rücksendung – Austausch einer Festplatte

My Cloud Home ist kein Gerät, das vom Anwender gewartet werden kann. Dem Gerät können keine Festplatten hinzugefügt oder davon entfernt werden. Wenn es fehlerhaft ist, muss es als vollständiges Gerät an WD zurückgegeben werden.

My Cloud Home Duo wird nur für die Rücksendung vom Anwender gewartet – Sie haben die Möglichkeit, die Festplatten des Geräts gegen ein Ersatzteil von WD auszutauschen. Sollte das gesamte Gerät fehlerhaft sein, kann das vollständige Gerät an WD zurückgegeben werden. **Das Gerät muss von der Stromverbindung getrennt werden, wenn Sie eine Festplatte für die Rücksendung entfernen möchten. Die Festplatten der My Cloud Home Duo können nicht im laufenden Betrieb ausgetauscht werden.**

Entfernen

Wenn Ihre My Cloud Home Duo noch die auszutauschende Festplatte enthält, müssen Sie diese zunächst entfernen, bevor Sie die neue Festplatte einsetzen können.




1. Legen Sie – wie oben dargestellt – die Festplatten frei, indem Sie den oberen Deckel an der hinteren Kante des Geräts öffnen.
2. Jede Festplatte wird durch einen angebrachten Einschub mit Kunststoff-Verriegelung an einer Seite fixiert.
 - Drücken Sie die Kunststoff-Verriegelung mit dem Zeigefinger vorsichtig herunter, um diese vom Metallrahmen des Geräts zu lösen.
 - Halten Sie, während Sie die Kunststoff-Verriegelung vorsichtig herunterdrücken, den Kunststoff-Einschub mit den Fingerspitzen fest und ziehen Sie leicht an diesem. Einschub und Festplatte sollten sich leicht anheben bzw. herausziehen lassen.
3. Nachdem Sie Festplatte und Einschub vollständig aus dem Gerät entfernt haben, entfernen Sie den Kunststoffeinschub von der Festplatte.
 - Der Einschub ist mit vier Stiften an der Festplatte befestigt.
 - Verbiegen Sie – wie oben dargestellt – den Einschub leicht, um die Stifte aus der Seite der Festplatte zu lösen. Entfernen Sie den Einschub und bewahren Sie diesen sicher auf. Geben Sie Festplatten **nicht** zusammen mit dem Einschub an WD zurück. Sie erhalten den Einschub nicht zurück.

Hinzufügen

Bevor Sie eine Festplatte zu Ihrer My Cloud Home Duo hinzufügen, stellen Sie sicher, dass sich im Steckplatz, in dem diese installiert werden soll, nicht bereits eine

Festplatte befindet. Wenn Sie zunächst eine Festplatte entfernen müssen, befolgen Sie die obenstehenden Anweisungen.



1. Befestigen Sie Ihre Festplatte am Kunststoff-Einschub, der im Lieferumfang Ihrer My Cloud Home Duo enthalten und speziell dafür vorgesehen ist.
 - Dieser Festplatteneinschub aus Kunststoff passt auf die Unterseite bzw. die Leiterplattenseite der Festplatte.
 - Die Seite des Einschubs, die geschlossen wird und über eine Verriegelung verfügt, muss sich an der Seite der Festplatte mit dem schmalen Seriennummernetikett befinden.
 - Biegen Sie – wie oben dargestellt – den Kunststoff-Einschub so, dass die kleinen Stifte an den Innenseiten des Einschubs genau in die Öffnungen an den Seiten der Festplatte einrasten. Stellen Sie sicher, dass die Stifte fest mit dem Einschub verbunden sind.
2. Nachdem Sie den Einschub befestigt haben, schieben Sie die Festplatte in die My Cloud Home Duo.
 - **Ausrichtungshinweis:** Der Einschub sollte sich leicht in das Gerät einschieben lassen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus. Die Seite der Festplatte mit dem SATA-Stecker und Netzanschluss muss nach unten in Richtung des Geräts weisen. Die Seite der Festplatte mit dem schmalen Seriennummer-Barcodeetikett muss nach oben weisen. Die Verriegelung muss sich auf der Seite des Einschubs befinden, die der Rückseite des Geräts am nächsten ist.
 - Die Festplatte befindet sich ordnungsgemäß im Gerät, sobald die Kunststoff-Verriegelung in das Metallgehäuse des Geräts einrastet.
3. Bringen Sie die obere Abdeckung der My Cloud Home Duo wieder an.
 - Achten Sie darauf, dass sich an einer Seite gebogene Scharniere befinden, die als Erstes eingesetzt werden. Drücken Sie anschließend die andere Seite des Deckels herunter, bis dieser flach auf der My Cloud Home Duo aufliegt.

Alle unten aufgeführten Referenzen aus der WD Knowledge Base finden Sie unter: support.wdc.com/knowledgebase. Geben Sie die unten aufgeführte Answer ID in das Suchfeld ein. Sie können für eine direkte Weiterleitung auch auf die unten aufgeführte Answer ID klicken.

Kompatibilität von Netzteilen

Die nachfolgenden Tabellen 8.1 und 8.2 bieten eine Übersicht zu den Stromversorgungsanforderungen und den kompatiblen Netzteilen für Ihre My Cloud Home oder My Cloud Home Duo. Verwenden Sie die Zulassungsnummer (Regulatory Number, R/N) auf dem Barcode des Geräts als Referenz.

Tabelle 8.1

My Cloud Home	R/N	Netzteilspezifikation
Bis zu 6 TB	G1C	12 VDC 1,5 A – 18 Watt
Ab 8 TB	G7C	12 VDC 3 A – 36 Watt

Tabelle 8.2

My Cloud Home Duo	R/N	Netzteilspezifikation
Bis zu 12 TB	G2C	12 VDC 3 A – 36 Watt
Ab 16 TB	G6C	12 VDC 4 A – 48 Watt

Hinweis: Verwenden Sie für diese Geräte ausschließlich ein 12 VDC-Netzteil (eine geringere oder höhere Spannung (VDC) kann das Gerät beschädigen) mit mindestens der oben genannten Amperezahl (A). Wenn die Speicherkapazität durch den Wechsel von Festplatten erhöht wird, muss das Netzteil die oben aufgeführten Spezifikationen erfüllen.

So erhalten Sie eine Rücksendenummer für den Austausch eines defekten Produkts oder bekommen ein Netzteil oder USB-Kabel für ein WD Produkt

[Answer ID 8](#) | Diese Antwort erklärt, wie Sie eine Rücksendenummer erstellen, um ein defektes Produkt bei Western Digital auszutauschen, oder ein Netzteil oder Verbindungskabel für ein WD Produkt erhalten.

Konformitäts- und Garantieinformationen

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Informationen zu FCC Klasse B

Der Betrieb dieses Gerät unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Der Betrieb dieses Geräts darf nicht zu Störungen führen.
- Dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte sind so bemessen, dass sie in einem Wohngebiet angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert eventuell hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Nutzung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät für eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs verantwortlich ist, kann bestimmt werden, indem Sie es aus- und einschalten. Versuchen Sie, diese Störung mit einem oder mehreren der folgenden Schritte zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einen anderen Ort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die einen anderen Stromkreis verwendet als die des Empfängers.
- Bitten Sie bei Bedarf den Händler oder einen qualifizierten Rundfunk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Änderungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, könnten zum Verlust der Betriebszulassung für das Gerät führen.

ICES-003/NMB-003 Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du Canada.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003 Klasse B.

Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

CE-Konformität für Europa

Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der EMV-Richtlinie (2014/30/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EG), der Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EG). Eine Konformitätserklärung gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Strommodus

Eine My Cloud Home funktioniert wie ein kleiner Server. Deshalb hat sie keinen Standby-Modus. Der Stromverbrauch beträgt bei abgeschaltetem Gerät (Off-Modus) <0,5 Watt.

Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

Produkt mit Schadstoffen

Bauteilname	Schadstoffe					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr (VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Gehäusegehäuse und Linse	○	○	○	○	○	○
Plastikteile	○	○	○	○	○	○
Gummiabstreifer, 4 Stück	○	○	○	○	○	○
Metallteile	X	○	○	○	○	○
Festplatte/Kombi-PCB	X	○	○	○	○	○
Kabel/Netzteil	X	○	○	○	○	○

Diese Tabelle ist gemäß SJ/T 11364-2014 erstellt.
 ○: Zeigt an, dass der Gehalt an Schadstoffen in allen Materialien des Bauteils unter den Grenzwerten der GB/T 26572 liegt.
 X: Zeigt an, dass der Gehalt an Schadstoffen in mindestens einem Material des Bauteils über den Grenzwert der GB/T 26572 liegt.
 (In dieser Tabelle kann es erforderlich sein, die Markierungen "X" basierend auf den tatsächlichen Umständen zu erläutern.)

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, sie zu beheben, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge Base oder unseren E-Mail-Support unter <http://support.wdc.com> beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der entsprechenden, vorne in diesem Dokument angegebenen Telefonnummer Ihres Landes an. Wenn Sie einen Garantieanspruch erheben wollen, sollten Sie sich zunächst an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben. Wenn Sie mit dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, keinen Kontakt aufnehmen können, dann besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com>. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie Sie eine Waren-

Rücksendeberechtigung (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine RMA-Nummer (Berechtigung zur Warenrücksendung) sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h., eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind im Voraus zu bezahlen, zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Wenn WD oder der Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, nach Erhalt einer qualifizierten Garantieforderung feststellt, dass diese Forderung zu Recht besteht, repariert WD oder ein solcher Händler nach seinem Gutdünken entweder das Produkt, ersetzt es durch ein gleichartiges oder besseres Produkt oder erstattet die Kosten des Produkts an Sie. Für Ausgaben in Verbindung mit einer Forderung aus dieser Garantie sind Sie verantwortlich. Die Ihnen aus dieser Garantie zukommenden Leistungen gelten zusätzlich zu anderen Rechten und Abhilfen, die Ihnen laut dem Australian Competition and Consumer Act oder dem New Zealand Consumer Guarantees Act zustehen. Der Originalkarton und das zugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD Produkts aufbewahrt werden. Um zuverlässig festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, können Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) unter <http://support.wdc.com> in Erfahrung bringen.

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Geltungsdauer der Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Die begrenzte Garantie gilt für 2 Jahre in der Region Nord-, Süd- und Mittelamerika, 2 Jahre in der Region Europa, Naher/Mittlerer Osten und Afrika sowie 2 Jahre in der Region Asien-Pazifik, sofern nicht gesetzlich anders geregelt. Die Laufzeit der Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, das auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD bietet unter Umständen nach eigenem Ermessen erweiterte Garantieleistungen zum Kauf an. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, einschließlich des Montagerahmens, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von anwenderwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb des Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter <http://support.wd.com> beschrieben) oder durch einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts durch ein gleichwertiges oder besseres Produkt. Für reparierte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen. Es gilt die längere dieser beiden Fristen.

Die genannte eingeschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hierdurch gebotenen Abhilfen treten an die Stelle a) aller anderen Abhilfen und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, wie: zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder

finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. In einigen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sind Ausschluss oder Einschränkungen der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere Rechte, die sich von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden.

Garantieinformationen (Australien/Neuseeland)

Kein Teil dieser Garantiebestimmungen ändert etwas an Ihren Rechten gemäß dem Australian Competition and Consumer Act oder dem New Zealand Consumer Guarantees Act oder schließt solche Rechte aus. Diese Garantie benennt den von WD bevorzugten, für alle Beteiligten voraussichtlich schnellen und einfachen Ansatz zur Erfüllung von Garantieansprüchen.

In Bezug auf das Produkt werden keine anderen Gewährleistungen übernommen, und zwar weder ausdrücklich noch durch Gesetz impliziert, insbesondere durch die im Sale of Goods Act enthaltenen. Wenn Sie Ihr Produkt in Neuseeland für geschäftliche Zwecke gekauft haben, dann bestätigen Sie und stimmen Sie zu, dass der New Zealand Consumer Guarantees Act nicht anwendbar ist. In Australien sind unsere Güter mit Garantien ausgestattet, die gemäß dem Australian Consumer Law nicht ausgeschlossen werden können. Sie sind bei einem wesentlichen Mangel zu Ersatz oder Wandlung sowie zu Schadenersatz für jeden anderen angemessen vorhersehbaren Verlust oder Schaden berechtigt. Sie sind auch berechtigt, Güter instand setzen oder ersetzen zu lassen, wenn sie nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel nicht ein wesentlicher Mangel ist. Was einen wesentlichen Mangel darstellt, ist im australischen Verbraucherschutzrecht festgelegt.

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, sie zu beheben, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge Base oder unseren E-Mail-Support unter <http://support.wdc.com> beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der entsprechenden, vorne in diesem Dokument angegebenen Telefonnummer Ihres Landes an. Wenn Sie einen Garantieanspruch erheben wollen, sollten Sie sich zunächst an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben. Wenn Sie mit dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, keinen Kontakt aufnehmen können, dann besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com>. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie Sie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) anfordern können. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine RMA-Nummer (Berechtigung zur Warenrücksendung) sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts. Eine nicht autorisierte Rücksendung (d. h., eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde) wird auf Kosten des Absenders an ihn zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind im Voraus zu bezahlen, zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Wenn WD oder der Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, nach Erhalt einer qualifizierten Garantieforderung feststellt, dass diese Forderung zu Recht

besteht, repariert WD oder ein solcher Händler nach seinem Gutdünken entweder das Produkt, ersetzt es durch ein gleichartiges oder besseres Produkt oder erstattet die Kosten des Produkts an Sie. Für Ausgaben in Verbindung mit einer Forderung aus dieser Garantie sind Sie verantwortlich. Die Ihnen aus dieser Garantie zukommenden Leistungen gelten zusätzlich zu anderen Rechten und Abhilfen, die Ihnen laut dem Australian Competition and Consumer Act oder dem New Zealand Consumer Guarantees Act zustehen. Der Originalkarton und das zugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Lagerung und zum Versand eines WD Produkts aufbewahrt werden. Um zuverlässig festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, können Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) unter <http://support.wdc.com> in Erfahrung bringen.

Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Garantiezeit beträgt in Australien und Neuseeland 2 Jahre, falls nicht gesetzlich anders geregelt. Ihre Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Verkaufs, wie es auf der Verkaufsquittung eines autorisierten Distributors oder autorisierten Händlers erscheint. Ein Nachweis über den Verkauf ist für die Berechtigung zu dieser Garantie und zur Bestimmung des Anfangsdatums dieser Garantie erforderlich. Garantieleistungen werden nur erbracht, wenn das Produkt einem autorisierten Distributor, einem autorisierten Händler oder einer regionalen Rücknahmestelle von WD zurückgegeben wird, von wo aus das Produkt ursprünglich von WD ausgeliefert wurde. WD bietet unter Umständen nach eigenem Ermessen erweiterte Garantieleistungen zum Kauf an. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt (i) nicht bei einem autorisierten Distributor oder einem autorisierten Händler erworben, (ii) nicht im Einklang mit Spezifikationen und Anweisungen von WD benutzt, (iii) nicht zu seinem vorgesehenen Zweck verwendet oder (iv) von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist, oder c) während es sich nicht im Besitz von WD befand, verursacht wurde durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von anwenderwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb des Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter <http://support.wdc.com> beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung.

DIE PRODUKTE SIND KOMPLEXE UND EMPFINDLICHE GEGENSTÄNDE, DIE ZUWEILEN DURCH (A) EXTERNE URSACHEN, UNTER ANDEREM FALSCHER BEHANDLUNG SOWIE EINWIRKUNG VON HITZE, KÄLTE, FEUCHTIGKEIT UND STROMAUSFALL ODER (B) INTERNE FEHLER, AUSFALLEN KÖNNEN. FEHLER DIESER ART KÖNNEN ZU VERLUST, BESCHÄDIGUNG, LÖSCHUNG ODER VERÄNDERUNG VON DATEN FÜHREN. BEACHTEN SIE, DASS SIE FÜR DEN VERLUST, DIE VERFÄLSCHUNG, DIE LÖSCHUNG ODER DIE ÄNDERUNG VON DATEN, AUS WELCHEM GRUND AUCH IMMER, VERANTWORTLICH SIND, SOWIE FÜR DEN SCHUTZ DER DATEN VOR VERLUST, VERFÄLSCHUNG, LÖSCHUNG UND ÄNDERUNG. SIE ERKLÄREN SICH EINVERSTANDEN, ALLE DATEN AUF DEM PRODUKT KONTINUIERLICH ZU SICHERN UND EINE DATENSICHERUNG ANZULEGEN, EHE SIE ALLGEMEINE KUNDENDIENST- UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN VON WD ABFORDERN.

In Australien begrenzt WD seine Haftung auf den Ersatz eines Produkts oder die Lieferung eines gleichartigen oder besseren Produkts, soweit dies angemessen und

zumutbar ist, wenn es sich dabei nicht um ein Produkt von einer Art handelt, wie es normalerweise für persönliche, private und häusliche Verwendung oder Verbrauch gekauft wird.

Für instand gesetzte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen nach Auslieferung eines instand gesetzten oder umgetauschten Produkts. Es gilt die längere dieser beiden Fristen. Diese Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet, und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft werden.

Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)

Die in dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software Dritter enthalten, die unter der GPL oder LGPL (Lesser General Public License) lizenziert wurde (im Folgenden „GPL-Software“), und nicht unter der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Western Digital. Gemäß der GPL gilt, sofern anwendbar: 1) der Quelltext für die GPL-Software kann kostenlos von <http://support.wdc.com> heruntergeladen werden oder gegen eine Schutzgebühr auf CD erworben werden, indem Sie <http://support.wdc.com> besuchen oder den Kundensupport innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf anrufen; 2) Sie können GPL-Software wiederverwenden, weitergeben und ändern; 3) die GPL-Software, und ausschließlich diese, wird im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt; und 4) ein Exemplar der GPL ist hierin enthalten, kann unter <http://www.gnu.org> eingesehen werden und ist auch unter <http://support.wdc.com> zu finden.

Änderungen oder Manipulationen an der Software, insbesondere jeglicher Open Source-Software, erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr. Western Digital übernimmt keinerlei Haftung für derartige Änderungen oder Manipulationen. Western Digital leistet keinen Support für Produkte, bei denen Sie die von Western Digital gelieferte Software verändert oder dies versucht haben.

Hinweise zu Drittanbietern – My Cloud Home

MPEG-4 Visual – MPEG-LA

DIESES PRODUKT IST GEMÄSS DER MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTFOLIOLIZENZ FÜR DIE PERSÖNLICHE, NICHT-GEWERBLICHE NUTZUNG DURCH VERBRAUCHER FÜR DIE FOLGENDEN ZWECKE LIZENZIERT: (i) ZUR VERSCHLÜSSELUNG VON VIDEO GEMÄSS DEM MPEG-4-VISUAL-STANDARD („MPEG-4-VIDEO“) UND/ODER (ii) ZUR ENTSCHLÜSSELUNG VON MPEG-4-VIDEO, DAS EIN VERBRAUCHER FÜR PERSÖNLICHE, NICHT-GEWERBLICHE TÄTIGKEITEN VERSCHLÜSSELT UND/ODER VON EINEM DURCH MPEG-LA AUTORISIERTEN MPEG-4 VISUAL-VIDEO-ANBIETER BEZOGEN HAT. FÜR ANDERE ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ ERTEILT. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN, AUCH ZUR WERBLICHEN, INTERNEN UND KOMMERZIELLEN VERWENDUNG UND LIZENZIERUNG, ERHALTEN SIE VON MPEG LA,LLC. UNTER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

H.264 AVC – MPEG-LA

DIESES PRODUKT IST GEMÄSS DER AVC-PATENTPORTFOLIOLIZENZ LIZENZIERT FÜR DIE PERSÖNLICHE NUTZUNG DURCH VERBRAUCHER ODER ANDERE

UNENTGELTLICHE NUTZUNGEN FÜR DIE FOLGENDEN ZWECKE: (I) ZUR ENCODIERUNG VON VIDEO GEMÄSS AVC-STANDARD („AVC-VIDEO“) UND/ODER (II) ZUR DECODIERUNG VON AVC-VIDEO, DAS EIN VERBRAUCHER FÜR PERSÖNLICHE TÄTIGKEITEN ENCODIERT, UND/ODER VON EINEM AUTORISIERTEN AVC-VIDEO-ANBIETER BEZOGEN HAT. FÜR ANDERE ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ ERTEILT. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. UNTER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Hinweise zu Drittanbietern – My Cloud Home Duo

MPEG-2 – MPEG-LA

JEDE VERWENDUNG DIESES DEM MPEG-2 STANDARD ENTSPRECHENDEN PRODUKTS ZUR VERSCHLÜSSELUNG VON VIDEODATEN FÜR MITGELIEFERTE MEDIEN ZU EINEM ANDEREN ZWECK ALS DEM PERSÖNLICHEN GEBRAUCH DURCH DEN ENDBENUTZER IST AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT, ES SEI DENN, ES LIEGT EINE LIZENZ UNTER DEN ENTSPRECHENDEN PATENTEN AUS DEM MPEG-2-PATENTPORTFOLIO VOR. LIZENZEN KÖNNEN BEI MPEG LA, LLC, 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado 80111, USA, BEANTRAGT WERDEN.

MPEG-4 Visual – MPEG-LA

DIESES PRODUKT IST GEMÄSS DER MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTFOLIOLIZENZ LIZENZIERT FÜR DIE PERSÖNLICHE, NICHT-GEWERBLICHE NUTZUNG DURCH VERBRAUCHER FÜR DIE FOLGENDEN ZWECKE: (I) ZUR ENCODIERUNG VON VIDEO GEMÄSS DEM MPEG-4-VISUAL-STANDARD („MPEG-4-VIDEO“) UND/ODER (II) ZUR DECODIERUNG VON MPEG-4-VIDEO, DAS EIN VERBRAUCHER FÜR PERSÖNLICHE, NICHT-GEWERBLICHE TÄTIGKEITEN ENCODIERT UND/ODER VON EINEM DURCH MPEG-LA AUTORISIERTEN MPEG-4 VISUAL-VIDEO-ANBIETER BEZOGEN HAT. FÜR ANDERE ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ ERTEILT. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN, AUCH ZUR WERBLICHEN, INTERNEN UND KOMMERZIELLEN VERWENDUNG UND LIZENZIERUNG, ERHALTEN SIE VON MPEG LA, LLC. UNTER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

H.264 AVC – MPEG-LA

DIESES PRODUKT IST GEMÄSS DER AVC-PATENTPORTFOLIOLIZENZ FÜR DIE PERSÖNLICHE NUTZUNG DURCH VERBRAUCHER ODER ANDERE UNENTGELTLICHE NUTZUNG FÜR DIE FOLGENDEN ZWECKE LIZENZIERT: (i) ZUR VERSCHLÜSSELUNG VON VIDEO GEMÄSS AVC-STANDARD („AVC-VIDEO“) UND/ODER (ii) ZUR ENTSCHLÜSSELUNG VON AVC-VIDEO, DAS EIN VERBRAUCHER FÜR PERSÖNLICHE TÄTIGKEITEN VERSCHLÜSSELT UND/ODER VON EINEM AUTORISIERTEN AVC-VIDEO-ANBIETER BEZOGEN HAT. FÜR ANDERE ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ ERTEILT. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. UNTER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

HEVC Advance



Index

A

Abmelden [18](#)
Album entfernen [15](#)
Album erstellen [15](#)
Alle Daten löschen [20](#)
Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz [32](#)
Analyse [20](#)
Anschlüsse – Rückseite [5](#)
App-Berechtigungen [22](#)
Apps [10](#)
Austausch eines WD Produkts [26](#)
Austausch eines WD-Produkts [28](#)

B

Beschreibung der Ein/Aus-Taste [6](#)
Betriebssystemkompatibilität [3](#)
Bildbearbeitung [16](#)
Browserkompatibilität [3](#)

C

China RoHS Konformität mit
Umweltschutzvorschriften [28](#)
Chromecast [11](#)

D

Dateisuche [16](#)
Datenträgerfehlermeldung [22](#)
Datenträgerkonfigurationen [22](#)
Drag-and-Drop – Desktop-App [14](#)
Drag-and-Drop – Web-App [13](#)

E

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen [27](#)
Einrichtung [8](#)
Einstellungen – Mitglieder entfernen [18](#)
Einstellungen – Mitglieder hinzufügen [18](#)
Einstellungen verwalten – Mobile-App [22](#)
Entfernen eines Gerätebesitzers [22](#)
Ethernet-Port [5, 7](#)

F

Firmware-Version [19](#)
Front-LED – Beschreibung [4](#)

G

Garantie [29](#)
Garantieinformationen [28–31](#)
Gerät herunterfahren [21](#)
Gerät neu starten – Mobile-App [20](#)
Gerätebesitzer entfernen [22](#)

Geräteeinstellungen [19](#)
Gerätenamen ändern [19](#)
GPL-Software [32](#)

H

H.264 AVC - MPEG-Lizenzvereinbarung [32, 33](#)
HEVC Advance [34](#)

I

ICES-003/NMB-003-Konformität [27](#)
Informationen zu FCC Klasse B [27](#)
Internetanforderungen [4](#)

K

KB 8 - Austausch eines WD Produkts [26](#)
Kompatibilität mit Internetbrowsern [3](#)
Kompatibilität von Netzteilen [26](#)
Konformität mit Sicherheitsanforderungen [27](#)
Konformität mit Umweltschutzvorschriften, China
RoHS [28](#)
Konformität, Zulassungen [27](#)
Kontoeinstellungen [17](#)
Kontoname [17](#)
Kontonamen ändern [17](#)

L

Lieferumfang [2](#)

M

Mitglieder entfernen [18](#)
Mitglieder hinzufügen [18](#)
MPEG-2-Lizenzvereinbarung [33](#)
MPEG-4 Visual – MPEG-Lizenzvereinbarung [32, 33](#)

O

Objektsuche [16](#)

P

Passwort ändern [17](#)
Ports – Rückseite [5](#)
Produktanforderungen [3](#)
Produktbeschreibung [4](#)
Produktfunktionen [1](#)

R

Reset-Taste [5, 6](#)
Rücksendung [26, 28](#)
Rücksendung – Austausch einer Festplatte [23](#)

S

Social-Media- und Cloud-Import [12](#)

Software, GPL [32](#)

Speicherverwaltung [22](#)

Stromanschluss [5](#)

Strommodus [28](#)

U

Überall abrufen [10](#)

Umgang mit der Festplatte – Vorsichtsmaßnahmen
[7](#)

USB-Import [13](#)

USB-Port(s) [5, 7](#)

V

Videowiedergabe mit Chromecast [11](#)

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem
Gerät [7](#)

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit der
Festplatte [7](#)

W

WD Service, Inanspruchnahme [28](#)

WD-Service, Inanspruchnahme [30](#)

Z

Zeitleisten-Ansicht [16](#)

Zubehör – Kabel und Netzteile [26](#)

Zusätzliche Features und Funktionen [22](#)

WD, das WD Logo und My Cloud sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die gezeigten Bilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Änderungen der technischen Produktdaten vorbehalten. Android, Chrome, Google Drive und Google Play sind Marken von Google Inc. Apple, iPhone, Mac, OS X, macOS, Safari und Time Machine sind Marken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc. Dropbox und das Dropbox-Logo sind Marken von Dropbox, Inc. Firefox ist eine eingetragene Marke der Mozilla Foundation. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter der Lizenz von Apple Inc. verwendet. Microsoft, Internet Explorer, OneDrive und Windows sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Samsung und Galaxy S sind Marken oder eingetragene Marken von Samsung Electronics Co., Ltd. Plex und Plex Media Server sind Marken von Plex und werden unter einer Lizenz verwendet. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Bei der Angabe von Speicherkapazitäten sind ein Gigabyte (GB) = eine Milliarde Bytes und ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab.

© 2019 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital
5601 Great Oaks Parkway
San Jose, Kalifornien 95119 USA

4779-705163-E04